

R

**Bedienungsanleitung** 

# -<del>M`</del>HT

Inhaltsverzeichnis:			
1. SIC	HERHEITSVORKEHRUNGEN UND VERFAHREN	.3	
1.1.	Vorwort	3	
1.2.	Während der Anwendung	4	
1.3.	Nach Gebrauch	4	
1.4.	Messkategorien-Definition (Uberspannungskategorien)	4	
2. ALL	.GEMEINE BESCHREIBUNG	.5	
2.1.	Einführung	5	
2.2.	Messgeräteigenschaften	5	
3. VO	RBEREITUNG FUR DIE VERWENDUNG	.6	
3.1.	Vorbereitende Prüfung	6	
3.2.	Versorgung des Gerätes	6	
3.3.	Kalibration	6	
3.4.		6	
4. NO	MENKLATUR	.7	
4.1.	Gerätebeschreibung	7	
4.2.	Bedientastenbeschreibung	8	
4.3.	Display-Beschreibung	8	
4.4.	Begrüßungsbildschirm	8	
5. HAI	JTPMENU	.9	
5.1.	SET – Konfigurations-Einstellungen	9	
5.1.1	Allgemein	. 9	
5.1.2	2. Messeinheit	10	
5.1.3	5. Datum/Unizeit	10	
5.1.4	Finstrahlung	12	
5.1.6	6. Gleichstrom-Messzange	12	
5.2.	EFF – Einstellungen für den Leistungstest von PV-Anlagen	13	
5.2.1	1. Messgeräteinstellungen	13	
5.2.2	2. PV-Anlagenparameter 1	14	
5.2.3	<ol> <li>Auswahl der Berechnungsgrundlage f ür die Temperatur-Effekte 1</li> </ol>	15	
5.3.	$LOW_{\Omega}$ – Einstellungen Für den Durchgangstest 1	16	
5.3.1	1. Messgeräteinstellungen 1	16	
5.4.	$M\Omega$ – Einstellungen für die Isolationsmessung 1	17	
5.4.1	1. Messgeräteinstellungen	17	
5.5.	IVCK – Einstellungen für den IVCHECK Schnelltest 1	18	
5.5.1	1. Messgerateinstellungen	18	
5.6.	DB – Moduldatenbank	20	
5.6.2	<ol> <li>Deministri Constanti Provinci Provi</li></ol>	∠ I 22	
5.6.3	<ul> <li>Datenbank Kenndaten Löschung eines PV Moduls</li> <li>Datenbank-Kenndaten Löschung eines PV Moduls</li> </ul>	22	
6. MF	SSUNG DURCHFÜHREN	23	
6.1.	Wirkungsgradmessung mit externem Datenlogger SOI AR-02	23	
6.2.	Messung PV AnlagenParameter ohne Datenlogger SOLAR-02	27	
6.3	Schnelltest an Pv-Modulen und Strings (IVCK)	29	
6.3.1	Einführung	29	
6.3.2	2. Schnelltest IVCK ohne Einstrahlungsmessung	30	
6.3.3	3. Schnelltest IVCK mit Einstrahlungsmessung	33	
6.3.4	Reset der durchschnittlichen Werte	37	
6.	3.4.1. Anomalien beim Test IVCK	38	
0.4. 614	isolationswiderstandswiessung an PV-Wodulen & Strings	3U 2A	
0.4.1 6 / 1	<ul> <li>Ennung</li></ul>	20 29	
642	<ul> <li>Isolationsmessung – Betriebsmodus TIMER</li></ul>	41	
6.4.4	I. Isolationsmessung – Betriebsmodus STRING	43	
6.	4.4.1. Anomalien	45	
6.5.	Durchgangstest an PV-Modulen/Strings/Feldern (LOWΩ)4	16	
6.5.1	Einführung	46	

6.5.2	2. Kalibration der Messleitungen	
6.5.3	3. Durchgangstest	47
6.	5.3.1. Anomalien	
6.6.	Liste der Display-Meldungen	
7. ABS	SPEICHERUNG DER ERGEBNISSE	51
7.1.	Abspeicherung der Wirkungsgrads-Messergebnisse	51
7.2.	Abspeicherung der Messungen von IVCK, M $\Omega$ und LOW $\Omega$	51
7.3.	Messergebnise anzeigen	53
7.3.1	I. Displayaufruf der Ergebnisse eines PV-Wirkungsgradstests	53
7.3.2	2. Displayaufruf der Messergebnisse IVCK, MΩ und LOWΩ	
7.	3.2.1. Zugriff zu den abgespeicherten Daten – Numerische Anzeige	55
7.3.3	3. Gespeicherte Daten löschen	
8. VEF	RBINDUNG DES GERATES MIT DEM PC	57
9. WA	RTUNG UND PFLEGE	58
9.1.	Allgemeine Informationen	
9.2.	Batteriewechsel	
9.3.	Reinigung	58
9.4.	Lebensende	
10. TEC	CHNISCHE DATEN	59
10.1.	Technische Daten der Leistung einer PV-Installation	59
10.2.	Technische Daten der Funktion IVCK	60
10.3.	Technische Daten der elektrischen Sicherheit	60
10.4.	Sicherheitsvorschriften	61
10.4	.1. Allgemein	61
10.5.	Allgemeine Eigenschaften	61
10.6.	Klimabedingungen für den Gebrauch	61
10.7.	StandardLieferumfang	61
10.8.	Optionales Zubehör	
11. ANH	HANG – THEORETISCHE INFORMATIONEN	63
11.1.	Wirkungsgradstest der PV-Anlagen	
12. SEF	RVICE	64
12.1.	Garantiebedingungen	
12.2	Service	
		• • • •

# **1. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND VERFAHREN**

Dieses Gerät entspricht der Sicherheitsnorm IEC/EN61010-1 für elektronische Messgeräte. Achten Sie bei Messungen auf folgende Anweisungen und lesen Sie mit äußerster Sorgfalt alle Notizen, denen folgendes Symbol  $\triangle$  voran gestellt ist.

- Messen Sie keine Spannungen oder Ströme in feuchter oder nasser Umgebung.
- Benutzen Sie das Messgerät nicht in Umgebungen mit explosivem oder brennbarem Gas oder Material, Dampf oder Staub
- Berühren Sie den zu messenden Stromkreis nicht, wenn Sie keine Messung durchführen
- Berühren Sie keine offen liegenden leitfähigen Metallteile wie ungenutzte Messleitungen, usw.
- Benutzen Sie das Messgerät nicht, wenn es sich in einem schlechten Zustand befindet, z.B. wenn Sie eine Deformierung, Bruch, keine Anzeige, usw. feststellen.
- Seien Sie vorsichtig bei Messungen von über 25V in ordentlichen Umgebungen und 50V in außerordentlichen Umgebungen, da ein Risiko eines elektrischen Schocks besteht.

Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Gerät benutzt:



Vorsicht: Beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung. Falscher Gebrauch kann zur Beschädigung des Messgerätes oder seiner Bestandteile führen.



Gefahr Hochspannung: Risiko eines elektrischen Schlages.



Doppelte Isolation



Gleichspannung oder -strom



### 1.1. VORWORT

- Dieses Gerät ist für die Verwendung unter den im § 10.6 angegebenen Umgebungsbedingungen vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht unter davon abweichenden Umgebungsbedingungen.
- Das Gerät kann zur Messung von SPANNUNG und STROM in Installationen mit CAT III 300V mit maximaler Spannung 1000V DC zwischen den Eingängen benutzt werden. Messen Sie keine Stromkreise, die die in den § 10.1, § 10.2 und § 10.3 spezifizierten Grenzen überschreiten.
- Halten Sie die üblichen Sicherheitsbestimmungen ein, die zum Schutz des Bedieners vor gefährlichen Strömen und des Gerätes vor falscher Bedienung vorgesehen sind.
- Nur das mitgelieferte Zubehör garantiert Übereinstimmung mit dem Sicherheitsstandard. Sie müssen in einem guten Zustand sein und, falls nötig, durch dasselbe Modell ersetzt werden.
- Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt installiert sind.
- Bevor Sie die Messleitungen mit dem zu messenden Stromkreis verbinden, sollten Sie überprüfen, ob die gewünschte Funktion ausgewählt worden ist.

#### 1.2. WÄHREND DER ANWENDUNG

Lesen Sie die folgenden Empfehlungen und Anweisungen sorgfältig:

# Das Nichtbefolgen der Verwarnungen und/oder der Gebrauchsanweisungen kann das Gerät und/oder seine Bestandteile beschädigen und eine Gefahr für den Benutzer darstellen. Das Symbol " 2 eigt den Batterieladezustand an. Wenn der Batterieladezustand aufs Minimum sinkt erscheint das Symbol " 2 auf dem Display. In diesem Fall unterbrechen Sie die Prüfungen und ersetzen Sie die Batterien, wie im § 9.2 beschrieben.

• Das Gerät ist in der Lage, die gespeicherten Daten auch ohne Batterien zu halten.

#### 1.3. NACH GEBRAUCH

Wenn die Messungen abgeschlossen sind, drücken und halten Sie die ON/OFF Taste einige Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Wenn das Gerät für eine lange Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie und befolgen Sie die Anweisungen im § 3.4.

#### 1.4. MESSKATEGORIEN-DEFINITION (ÜBERSPANNUNGSKATEGORIEN)

Die Norm "IEC/EN61010-1: Sicherheitsstandards für elektrische Mess- und Steuerungsgeräte und Geräte zur Laboranwendung, Artikel 1: Allgemeine Erfordernisse", definiert die Bedeutung von Messkategorie, gewöhnlich auch Überspannungskategorie genannt. In § 6.7.4: Zu messende Stromkreise, lautet sie:

Schaltkreise sind in die folgenden Messkategorien verteilt:

- **Messkategorie IV** ist für Messgeräte, die an der Einspeisung der Niederspannungsanlagen messen können. Beispiele sind Stromzähler und Messungen an Hauptüberstromschutzvorrichtungen und kleinen Transformatoreneinheiten.
- **Messkategorie III** ist für Messgeräte, die in Gebäudeinstallationen messen können. Beispiele sind Messungen an Installationsverteilern, Sicherungsautomaten, Installationsleitungen, Netzwerksteckdosen, Verteilerkästen, Schalter, Deckenauslässe in der festen Installation. Weiterhin Geräte, die in der Industrie zur Anwendung kommen, die unter anderem dauerhaft fest angeschlossen sind, wie zum Beispiel ein Motor.
- **Messkategorie II** ist für Messgeräte, die Messungen an Geräten ausführen die ein Netzanschlusskabel haben. Beispiele sind Messungen an Haushaltsgeräten, tragbaren Werkzeugen und ähnlichen Geräten.
- **Messkategorie I** ist für Messgeräte, die Messungen an Stromkreisen ausführen, die nicht direkt mit dem NETZ verbunden sind.

# 2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

#### 2.1. EINFÜHRUNG

Das PVCHECKs ermöglicht die sichere, normgerechte elektrische Überprüfung der PV Anlage gemäß **VDE 0126-23** (IEC/EN62446) und die Funktionskontrolle der PV Module/Strings bis 1000V AC/DC. Darüber hinaus dient das Gerät auch zur DC seitigen Bewertung des Wirkungsgrads einer PV-Anlage.

Die IVCK-Messung (Leerlaufspannung & Kurzschlussstrom), die Isolationsmessungen und die Durchgangsprüfung können sowohl im automatischen Prüfablauf der Auto Sequenz Reihenfolge IVCK  $\rightarrow$  Isolation  $\rightarrow$  Durchgang als auch manuell einzeln durchgeführt werden.

#### 2.2. MESSGERÄTEIGENSCHAFTEN

Das Messgerät eignet sich für:

#### Durchgangstest des Schutzleiter (LOWΩ)

- Test mit Prüfstrom > 200mA gemäß den Richtlinien IEC/EN62446 (VDE0126-23)
- Manuelle Kalibration der Messleitungen

#### Messung des Isolationswiderstandes an PV-Modulen/Strings (MΩ)

- Prüfspannungen 250V, 500V, 1000VDC gemäß IEC/EN62446 (VDE0126-23)
- 3 Messarten: Feld, Timer, String
- 2 Prüfverfahren auswählbar

<u>Prüfverfahren 1:</u> Getrennte Messung an den positiven und negative Elektroden des PV-Generators einzeln gegen Erde

<u>Prüfverfahren 2:</u> Positive und negative Elektroden des PV-Generators sind kurzgeschlossen und Messung gegen Erde

#### Ermittlung des DC Wirkungsgrads einer PV-Installation (EFF)

- Messung von Gleichspannung und Strom sowie DC-Leistung von PV-Modulen/Strings
- Einstrahlungsmessung [W/m<sup>2</sup>] durch mit optionalem Datenlogger SOLAR-02 verbundener optionaler Referenzzelle HT304N
- Temperaturmessung an PV-Modulen und der Umgebungstemperatur durch mit optionalem Datenlogger SOLAR-02 angeschlossenen Temperaturfühler PT300N
- Sofortige Bewertung des DC-Wirkungsgrads gemäß den vom Benutzer eingegebenen Anlagenparameter
- Aufzeichnung der Parameter einer PV-Anlage mit wählbaren Messintervallen (Integrationsdauer) von 5s bis 60 Minuten

#### Schnelle Vorprüfungs-Messungen (IVCK) gemäß der IEC/EN62446 (VDE0126-23)

- Messung der Leerlaufspannung Voc an PV-Modulen/Strings bis 1000VDC
- Messung des Kurzschlussstroms Isc an PV-Modulen/Strings bis 15A
- Einstrahlungsmessung mit optionaler Referenzzelle
- Sofortige Bewertung (OK/NEIN) der Messergebnisse
- Interne programmierbare Datenbank für die Kenndaten von bis zu 30 PV-Modulen
- Messdatenansicht unter Betriebs- (OPC) und Standardtestbedingungen (STC).

Dieses Modell hat ein hintergrund-beleuchtetes Display, interne Kontrasteinstellung und eine **HILFE**-Taste, um dem Anwender eine schnelle und einfache Hilfe während des Einsatzes des Messgerätes mit den Anlagen zu geben. Eine Funktion zur automatischen Ausschaltung, die auch deaktiviert werden kann, schaltet das Gerät nach ungefähr 5 Minuten Nichtgebrauch aus.

# 3. VORBEREITUNG FÜR DIE VERWENDUNG

#### 3.1. VORBEREITENDE PRÜFUNG

Die gesamte Ausrüstung ist vor dem Versand mechanisch und elektrisch überprüft worden. Es wurde dafür Sorge getragen, dass das Messgerät Sie unbeschädigt erreicht. Dennoch ist es ratsam, einen Check des Gerätes durchzuführen, um einen möglichen Schaden zu entdecken, der während des Transportes verursacht worden sein könnte. Sollten Sie Anomalien feststellen, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler.

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung, der in § 10.7 aufgeführt wird. Bei Diskrepanzen verständigen Sie den Händler. Sollte es notwendig werden, das Gerät zurückzuschicken, bitte folgen Sie den Anweisungen in § 12.

#### 3.2. VERSORGUNG DES GERÄTES

Das Gerät ist durch Batterien versorgt. Batterie-Typ und Lebensdauer finden Sie im § 10.5.

Das Symbol "**Lever**" zeigt den Batterieladezustand an. Wenn der Batterieladezustand aufs Minimum sinkt, erscheint das Symbol "**Lever**" auf dem Display. In diesem Fall unterbrechen Sie die Prüfungen und ersetzen Sie die Batterien, wie im § 9.2 beschrieben.

#### Die gespeicherten Daten bleiben auch ohne Batterien im Gerät erhalten.

Das Gerät verfügt über hoch entwickelten Algorithmen, um die Batterielebensdauer zu maximieren.

Durch kurzes Drücken der 🔅 Taste schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein. Um die Batterien zu sparen, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch nach ungefähr 30 Sekunden wieder aus.

Häufige Nutzung der Displaybeleuchtung verkürzt die Batterielebensdauer.

#### 3.3. KALIBRATION

Das Gerät erfüllt die technischen Merkmale, die in diesem Handbuch beschrieben werden. Sie wird ab Kaufdatum für die Dauer von 12 Monaten garantiert.

#### 3.4. LAGERUNG

Um genaue Messungen zu erhalten, nach einer langen Lagerung des Gerätes unter extremen Umweltbedingungen, warten Sie, bis das Gerät wieder normale Bedingungen erreicht hat, bevor Sie es benutzen (siehe § 10.6).

optische

für

## 4. NOMENKLATUR

#### 4.1. GERÄTEBESCHREIBUNG



Abb. 1: Frontansicht



#### LEGENDE:

- 1. Eingang für die Referenzzelle
- 2. Eingang für Temperaturmessfühler & Gleichstromzange (IVCK, EFF)
- P, N Eingänge für die Messung der Gleichspannung (IVCK, EFF) / Isolation (MΩ)
- 4. E, C Eingänge für Durchgangstests (LOWΩ)



Abb. 2: Obenansicht

#### LEGENDE:

1. Anschlussstecker für das optoisolierte Schnittstellenkabel/USB

Abb. 3: Seitenansicht

#### 4.2. BEDIENTASTENBESCHREIBUNG

Das Bedienfeld besteht aus folgenden Tasten:

**ON/OFF** Ein-/Ausschalter





▲ ▶ ▼ Pfeiltasten zur Cursorbewegung auf dem Display, zur Auswahl der Programmierungsparameter

**ENTER** Taste zur Bestätigung der durchgeführten Änderungen, der ausgewählten Parameter und zur Funktionsauswahl aus dem Menü

GO/STOP Taste zum Beginn und Ende einer Messung

**SAVE** Taste zur Speicherung der Messwerte

**HELP** Taste: Langer Druck auf diese Benutzerhilfetaste stellt auf dem Display schematisch dar, wie das Gerät zur Messung angeschlossen werden muss. Kurzer Druck der 🌣 Taste schaltet die Display-Hintergrundbeleuchtung ein

### 4.3. DISPLAY-BESCHREIBUNG

Das Gerät verfügt über eine Grafikanzeige mit 128 x 128 15/05/12 15:34:26 Punkten. Ganz oben am Display sehen Sie das Datum und die Uhrzeit des Systems, sowie den Batterieladezustand. In der untersten Zeile erscheint die jeweils angewählte

Funktion, die mit ENTER eingeschaltet werden kann und daneben die aktuell aktive Funktion.

Das Symbol **1** Zeigt eine aktive Funkverbindung mit dem externen Datenlogger SOLAR-02 an.

Wenn das Symbol **±***M* blinkt, läuft die Suche nach einer Funkverbindung mit dem externen Datenlogger SOLAR-02.

#### 4.4. BEGRÜßUNGSBILDSCHIRM

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird der Anfangs-Bildschirm einige Sekunden lang angezeigt. Der Bildschirm enthält folgende Informationen:

- Das Gerätemodell (PVCHECKs)
- Herstellerlogo
- Internes Funkverbindungsmodul vorhanden (RF)
- Seriennummer (SN:) des Messgeräts
- Firmware-Version (FW:) des Messgerätes
- Letztes Kalibrierdatum

Anschließend erscheint die zuletzt benutzte Messfunktion.



±ಋ

Auswahl

# 5. HAUTPMENÜ

Mit der ESC/MENU Taste wird das Hauptmenü aufgerufen.	15/05/	12 15:34:26
Hier können Einstellungen vorgenommen, gespeicherte	IVCK	PV Modul /StringTest
eingeschaltet werden.	LOWΩ	2Niederohmmessung
Mit dem Cursor wählen Sie die gewünschte Funktion und	MΩ	Isolationsmessung
bestätigen dann mit ENTER.	EFF	Leistungsmessung
	SET	Einstellungen
	DB	Datenbank
	MEM	Speicher
	PC	RS-232
	A	uswahl mit Enter
		MENU

#### 5.1. SET – KONFIGURATIONS-EINSTELLUNGEN

Mit den Pfeiltasten (▲, ▼) stellen Sie den Cursor auf SET	•
und bestätigen Sie mit ENTER. Es erscheint der Bildschirm	
mit Zugriff auf die verschiedenen Messgeräteeinstellungen.	1

Diese Einstellungen werden automatisch gespeichert und bleiben auch nach Abschaltung des Gerätes erhalten.

	15/05/12 15:34:26
I	Allgemein
	Messeinheit
	Datum und Uhrzeit
	Remote / Referenzzelle
	Einstrahlung
	Stromzange DC
	Auswahl mit Enter

Sprache :∢Deutsch≯

Mit SAVE speichern

SET

40

NO

SET

#### 5.1.1. Allgemein

- 1. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf 15/05/12 15:34:26 Allgemein und bestätigen Sie mit ENTER.
- 2. In diesem Untermenü wird eingestellt:
  - > Anzeigesprache
    - AutoPower Off : NO Aktivierung/Deaktivierung automatischen der Kontrast: : Ausschaltung Tastenton :
    - > Anzeigekontrast
    - > Akustischer Tastenton
- 3. Bewegen Sie den Cursor mit den Auf/Ab  $(\blacktriangle, \nabla)$ Pfeiltasten auf den zu ändernden Untermenüpunkt und wählen Sie dann den gewünschten Wert mit den Links/Rechts Pfeiltasten (◀, ►).
- 4. Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeichern. Während der Speicherung wird "Daten gespeichert" angezeigt. Drücken Sie ESC/MENU um die geänderten Einstellungen nicht zu speichern und ins vorherige Menü zurückzukehren.

#### 5.1.2. Messeinheit

Dieser Abschnitt ermöglicht die Einstellung der Messeinheit von einigen Parametern, die in der Datenbank (DB) der PV-Module (siehe § **5.6**) für die IVCK Messung vorhanden sind.

- 1. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf 15/05/12 15:34:26 "Messeinheiten" und bestätigen Sie mit ENTER.
- 2. Es erscheint nun der Bildschirm, auf dem Sie die Messwerteinheiten der folgenden Parameter festlegen können.
  - Alpha  $\rightarrow$  Auswahl ist hier: "%/°C" und "mA/°C"
  - Beta → Auswahl ist hier: "%/°C" und "mV/°C"
  - Gamma → angegeben in "%/°C"
  - Toleranz Voc und Isc → angegeben in "%"
- Wählen Sie die bevorzugte Messeinheit mit den Pfeiltasten<sup>1</sup> (◀, ►).
- 4. Drücken Sie **SAVE**, um die Einstellungen abzuspeichern. Während der Speicherung wird "Daten gespeichert" angezeigt.
- 5. Drücken Sie **ESC/MENU** um die geänderten Einstellungen nicht zu speichern und ins vorherige Menü zurückzukehren.

#### 5.1.3. Datum/Uhrzeit

- 1. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf 1 "Datum/Uhrzeit" und bestätigen Sie mit ENTER.
- In diesem Untermenü können Datums- und Uhrzeitanzeige entweder im europäischen Format Europa (EU) oder im USA Format USA (US) eingestellt werden.
- 3. Wählen Sie die bevorzugte Messeinheit mit den Pfeiltasten (◀, ►).
- Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeichern. Während der Speicherung wird "Daten gespeichert" angezeigt. Drücken Sie ESC/MENU um die geänderten Einstellungen nicht zu speichern und ins vorherige Menü zurückzukehren.

15/05/12 15:3	4:26	
Alpha	: <	%/°C ▶
Beta		: %/°C
Gamma		: %/°C
Toleranz		: %
Mit SAVE	spei	ichern
		SET

Jf	15/05/12	15:34:2	26		
Ч	Jahr	:	● 20	12 🕨	
u	Monat	:	11		
а	lag		15		
	Minute		09 53		
n	Format	:	ΕU		
		-			
۱.					
t"	Mit S	SAVE s	speich	nern	

#### 5.1.4. Remote / Referenzzelle

In diesem Untermenü können vorhandene Zusatzgeräte (externer Datenlogger oder die Referenzzelle) ausgewählt werden und die Werte (Ausgangssignal und Alpha) der mitgelieferten Referenzzelle eingestellt werden. Die zu wählenden Parameterwerte sind auf der Referenzzellenrückseite aufgedruckt und richten sich nach dem Typ vom zu messenden Modul.

- 1. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf 15/05/12 15:34:2 **Remote** und bestätigen Sie mit **ENTER**.
  - Es erscheint nun der Bildschirm, auf dem Sie die Verwendung des externen Datenloggers für EFF oder IVCK Tests festlegen können. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:
  - > JA (Verwendung externer Datenlogger SOLAR-02)
  - NEIN (keine Verwendung vom SOLAR-02). Bei Nichtverwendung des externen Datenlogger SOLAR-02 für IVCK Tests ist es notwendig, die Werte vom Ausgangssignal und vom Alpha-Parameter der mitgelieferten Referenzzelle im PVCHECKs einzustellen.
- 2. Diese Werte werden mit den Pfeiltasten (◀ , ►) eingestellt.
- Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeichern. Während der Speicherung wird "Daten gespeichert" angezeigt. Drücken Sie ESC/MENU um die geänderten Einstellungen nicht zu speichern und ins vorherige Menü zurückzukehren.

15/05/12 15:34:26
U.Remote EFF: 4 JA U.RemoteIVCK: NO Sens. :4 31.0 > mV/kW/m2 alpha : 0.060 %/°C
Mit SAVE speichern
SET

#### 5.1.5. Einstrahlung

Dieser Abschnitt ermöglicht die Einstellung des Mindestgrenzwerts für die Einstrahlung sowohl für die IVCK Messung als auch für den Leistungstest einer PV-Installation.

- 1. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf 15/05/12 15:34: "Einstrahlung" und bestätigen Sie mit ENTER.
- Es erscheint nun der Bildschirm, der folgende Elemente anzeigt: "Irr min IVCK". In diesem Untermenü werden eingestellt: " Der gewünschte Mindestwert für die mit dem PVCHECKs zu messenden Einstrahlungsstärke in W/m<sup>2</sup> Mit den Pfeiltasten (▲, ▼) wählen Sie die Optionen aus.
- Zur Einstellung des Mindestgrenzwerts der Einstrahlung benutzen Sie die Pfeiltasten (◀ , ►). Die in der vorliegenden Bedienungsanleitung angegebene Genauigkeit wird unter den in § 10 angeführten Bedingungen garantiert. Der Wert kann im Bereich 0 ÷ 800 W/m<sup>2</sup> eingestellt werden.
- W/m<sup>2</sup> eingestellt werden.
  Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeichern. Während der Speicherung wird "Daten gespeichert" angezeigt. Drücken Sie ESC/MENU um die geänderten Einstellungen nicht zu speichern und ins vorherige Menü zurückzukehren.

	15/05/12 15:34:26
	Irr.MinIVCK : ◀ 300 ► W/m2 Irr Min EFF 2 € 600 ► W/m
	Mit SAVE speichern
ļ	SET

# WARNUNG

Die Einstellung "0 W/m<sup>2</sup>" für Parameter "Irr min IVCK" ermöglicht die Durchführung der IVCK Messung, ohne dass die folgenden Bedingungen überprüft werden:

- Verbindung mit der Referenzzelle am IRR Eingang des Gerätes
- Instabile Einstrahlungswerte
- > Anzahl der Module konsistent mit der gemessenen Leerlaufspannung

#### 5.1.6. Gleichstrom-Messzange

Zur Genauigkeitsverbesserung von Gleichstrommessungen kann mit dieser Einstellung ein **möglicher** Korrekturfaktor K für die Gleichstrom-Messzange eingestellt werden. Wenn für die Strommesszange ein derartiger Korrekturfaktor im Werk ermittelt wurde, ist er am rückseitigen Etikett der Zange in der Form von:



angegeben. Wenn kein Etikett vorhanden ist, stellen Sie bitte k = 1.000 ein.

- 1. Mit den Pfeiltasten (▲, ▼) stellen Sie den Cursor auf 15/05/12 15:34:26 Gleichstrom-Messzange und bestätigen Sie mit ENTER.
- Es erscheint die Anzeige: "DC Zange K" am Display, wo dann der Korrekturfaktor zwischen 0.950 und 1.050 eingestellt werden kann. Diese Werte werden mit den Pfeiltasten (◀, ►) eingestellt.
- Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeichern. Während der Speicherung wird "Daten gespeichert" angezeigt. Drücken Sie ESC/MENU um die geänderten Einstellungen nicht zu speichern und ins vorherige Menü zurückzukehren.



#### 5.2. EFF – EINSTELLUNGEN FÜR DEN LEISTUNGSTEST VON PV-ANLAGEN

Zweck dieser Messung ist die Bewertung der Gleichstromleistung einer photovoltaischen Installation, mit der Möglichkeit, ein positives oder negatives Ergebnis der Prüfung/Aufzeichnung zu erhalten, gemäß der vom Benutzer definierten frei einstellbaren Vorgabe. Für diesen Test ist die Verwendung ders optionalen Datenloggers SOLAR-02 notwendig (siehe § 6.1)

#### 5.2.1. Messgeräteinstellungen

 Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf EFF und bestätigen Sie mit ENTER. Das Display zeigt nun die aktuellen Parameter und Messwerte der PV-Anlage.

	15/05/12	15:34:26	
Э	Irr Pnom Tc Ta Pdc Vdc Idc ndc	3.500 0.0 0.000 0.00	W / m 2 k W ° C ° C k W V A
	GO St Auswahl	art Aufze	ichnung EFF

2.	Drücken Sie die ENTER Taste. Das Messgerät zeigt	1
	folgende Auswahlmöglichkeiten: System Parameter und	
	Einstellungen	P
-		

 Mit den Pfeiltasten (▲,▼) wählen Sie " Einstellungen " und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt den folgenden Bildschirm:



- 4. Mit den Pfeiltasten (◀ , ►) kann folgendes eingestellt 15/05/12 15:34:26 werden:
  - Die Integrationszeit (PI), die das Gerät bei der Prüfung der Parameter einer PV-Anlage verwendet. Folgende Zeiten stehen zur Auswahl 5s, 10s, 30s, 60s, 120s, 300s, 600s, 900s, 1800s, 3600s.
  - FS der DC-Zange: Strommesszangen-Messbereich für Gleichstrommessungen mit Einstellwerten von 1A ÷ 3000A
- Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeichern. Während der Speicherung wird "Daten gespeichert" angezeigt. Drücken Sie ESC/MENU um die geänderten Einstellungen nicht zu speichern und ins vorherige Menü zurückzukehren.



#### 5.2.2. PV-Anlagenparameter

 Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf EFF 15/05/12 und bestätigen Sie mit ENTER. Das Display zeigt nun die aktuellen Parameter und Messwerte der PV-Anlage.

	15/05/12	15:34:26	
•	Irr Pnom Tc Ta Pdc Vdc Idc ndc	3.500  0.0 0.000 0.00	W/m2 kW °C °C kW V A
	GO St Auswahl	art Aufze	ichnung

- 2. Drücken Sie die ENTER Taste. Das Messgerät zeigt folgende Auswahlmöglichkeiten: System Parameter und Einstellungen
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) wählen Sie " System Parameter " und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt den folgenden Bildschirm:

lrr W/m2					
Pnom         3.500         kW           Tc          °C           Ta          °C           Pdc         0.0         kW           Vdc         0.000         V           Idc         0.0         A					
ndc					
System Parameter					
Einstellungen					
Auswahl EFF					

- 4. Mit den Pfeiltasten (◀ , ►) kann folgendes eingestellt 15/05/12 15:34:26 werden:
  - ➤ Pmax → die maximale DCGesamtnennleistung einer PV-Anlage, in kW angegeben
  - ➤ Gamma → der temperaturabhängige Leistungs-Koeffizient, ein Standardparameter der PV Module (Bereich: -1.00 ÷ -0.01%/C)
  - NOCT → die nominale Arbeitstemperatur einer PV-Zelle, ein Standardparameter der PV-Module (Bereich: 0°C ÷ 100°C)
  - ➤ Te, Tc → Einstellung der Umgebungs- (Te) und PV Modul-(Tc) Temperaturwerte. Das Messgerät benutzt diese hinterlegten Werte nur, wenn der Temperaturmessfühler nicht am Datenlogger SOLAR-02 angeschlossen ist (Bereich: Te = 0°C ÷ 80°C; Tc = 0°C ÷ 100°C)
  - nDC Lim 
     Mindestgrenzwert f
     ür Wirkungsgrad der Gleichstromleistung (Werkseinstellung: 0.85: Bereich 0.01 ÷ 1.15)
  - ➤ Korr. Typ → hier kann die Berechnungsgrundlage für den DC Wirkungsgrad ausgewählt werden (siehe § 5.2.3)

Pmax:	:∢3.500 ► kW
Gamma NOCT Te Tc ndc Lim: Korr. Typ.	-0.45 %/°C : 45 °C : 40 °C : 45 °C : 0.85 : nDC
Mit SAV	E speichern EFF

#### 5.2.3. Auswahl der Berechnungsgrundlage für die Temperatur-Effekte

Hier kann die Berechungsgrundlage für den DC-Wirkungsgrad hinterlegt werden.

Die folgenden 3 Auswahlmöglichkeiten für den Korrekturfaktor stehen zur Verfügung:

- T.mod.: Korrekturfaktor Rfv2 bezogen auf die PV Modultemperatur (Italienische Richtlinie CEI-82-25)
- T.env: Korrekturfaktor Rfv2 bezogen auf die PV Umgebungstemp. (Italienische Richtlinie CEI-82-25)
- ndc: PRp (Performance Ratio für Wirkleistung) mit Berücksichtigung der PV Modultemperatur



## ACHTUNG

Sofern die Messung nach der Italienischen Richtlinien erfolgen soll ist die Einstellung "T.env." auszuwählen. Für die Standardmessungen in Deutschland ist die Einstellung "nDC" auszuwählen

Die höchste Effizienz (Maximum Wert von nDC) wird anhand der folgenden Beziehungen ermittelt: (In Deutschland ist entsprechend als Korrekturtyp  $\eta_{dc}$  zu verwenden)

Korr. Typ	Verwendete Temperatur (Tcel)	Berechnung von nDC		
T.mod.	Tcel = Tmoduli_Mis	$\int 1 \qquad (se Tcel \le 40^{\circ}C)$		
T.env.	$Tcel = \left(Tamb + \left(NOCT - 20\right) \times \frac{Irr}{800}\right)$	$R \text{fv2} = \begin{cases} 1 - (\text{Tcel} - 40) \times \frac{ \gamma }{100} & (\text{se Tcel} > 40^{\circ}\text{C}) \end{cases}$ daher $nDC = \frac{P_{dc}}{\left[Rfv2 \times \frac{G_p}{G_{STC}} \times P_n\right]}$	CEI 82- 25	
nDC	Tcel = Tmoduli_Mis	$nDC = \frac{G_{STC}}{G_p} \times \left[1 + \frac{ \gamma }{100} \times \left(T_{cel} - 25\right)\right] \times \frac{P_{dc}}{P_n}$		

#### Wobei:

Symbol	Beschreibung	Messeinh eit
$G_p$	Einstrahlung auf PV Modulberfläche	$\left[ W/m^2 \right]$
G <sub>STC</sub>	Einstrahlung unter Standardbedingungen = 1000	$\left[ W/m^2 \right]$
$P_n$	Nennleistung = Summe aller Pmax der PV Module, die bei der Messung mit einbezogen werden	[kW]
$P_{dc}$	DC Leistung, gemessen am Ausgang der PV-Anlage	[kW]
Rfv2	Korrekturfaktor nach der Temperatur der PV-Zellen (Tcel), gemessen oder berechnet nach dem ausgewählten Typ von Korrekturverhältnis	
$\gamma$	Absolutwert des Temperaturkoeffizienten von Pmax der PV-Module, die bei der Messung mit einbezogen werden	[%/°C]
NOCT	(Normal Operating Cell Temperature) = Betriebsnenntemperatur der PV Zellen (800W/m <sup>2</sup> , 20°C, AM=1.5, Luftgeschwindigkeit =1m/s).	[%/°C]

#### 5.3. LOW $\Omega$ – EINSTELLUNGEN FÜR DEN DURCHGANGSTEST

Zweck dieser Messung ist die Durchführung eines Durchgangstests an den Schutz- und Potentialausgleichsleitern. Der Test muss mit einem Prüfstrom > 200mA gemäß den Vorschriften der IEC/EN62446 durchgeführt werden.

#### 5.3.1. Messgeräteinstellungen

1. Mit den Pfeiltasten (Ω,▲) stellen Sie den Cursor auf	15/05/12 15:	34:26	
LOW▼ und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt den folgenden Bildschirm:	RPE max Rcal	1.0 Ω Ω	2
	Rpe	C	2
	ltest	n	۱A
	Auswahl	LOW	Ω

- Drücken Sie die ENTER Taste. Das Messgerät zeigt folgende Auswahlmöglichkeiten: Einstellungen und Kalibrierung
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) wählen Sie "Geräteinstellungen" und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt den folgenden Bildschirm.

t	15/05/12 15:34:2	26	
b	RPE max Rcal	1.0	Ω Ω
e	Rpe		Ω
•	ltest		m A
	Kalibrierung		
	Einstellungen		
	Auswahl	LOW	Ω

- 4. Mit den Pfeiltasten (◀, ►) können Sie einen maximalen Grenzwert für den Rpe Widerstand festlegen.
- Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeichern. Während der Speicherung wird "Daten gespeichert" angezeigt. Drücken Sie ESC/MENU um die geänderten Einstellungen nicht zu speichern und ins vorherige Menü zurückzukehren.

n	15/05/12	15:34:26	
	RPE ma	a x	:∢01≯Ω
า.			
<b>t</b> "			
۰.			
n			
ü			
	Mit	SAVE sp	eichern
			LOWΩ

#### 5.4. $M\Omega$ – EINSTELLUNGEN FÜR DIE ISOLATIONSMESSUNG

#### 5.4.1. Messgeräteinstellungen

 Mit den Pfeiltasten (♥,▲) stellen Sie den Cursor auf MΩ 15/05/12 15:34:26 und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt den folgenden Bildschirm:

15/05/12	15:34:26	
Test Iso Ri min Modus	1000 1.0 Feld	V MΩ
Vtest -	V	V
Ri(+)		MΩ
Ri(-)		MΩ
Rр		MΩ
Auswahl	MΩ	▼

2.	Drücken Sie die ENTER Taste. Das Messgerät zeigt die	•
	folgende Auswahlmöglichkeit: Einstellungen	-

3. Bestätigen Sie mit **ENTER**. Das Gerät zeigt den folgenden Bildschirm:

è	15/05/12 15:34:2	26		
۱	Test Iso Rimin Modus	100 1.0 Felo	0 d	V MΩ
	VtestV	-		V
	Ri(+)	-		MΩ
	Ri(-)	-		MΩ
	Rp			MΩ
	Einstellungen			
	Auswahl		MΩ	▼

- Bewegen Sie den Cursor mit den Auf/Ab (▲,▼) Pfeiltasten auf den zu ändernden Untermenüpunkt und wählen Sie dann den gewünschten Wert mit den Links/Rechts Pfeiltasten (◀ , ►). Sie können die folgenden Parameter einstellen:
  - > Test Iso  $\rightarrow$  Prüfspannung: 250, 500, 1000VDC
  - > Modus  $\rightarrow$  Betriebsmodi: Feld, Timer, String
  - > Ri Lim  $\rightarrow$  min. Grenzwert für den Isolationswiderstand
  - ➤ Messdauer → Maximale Testdauer (nur für TIMER \_\_\_\_\_\_\_ Modus) mit Maximalwert 300s in Schritten von 1s
- Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeichern. Während der Speicherung wird "Daten gespeichert" angezeigt. Drücken Sie ESC/MENU um die geänderten Einstellungen nicht zu speichern und ins vorherige Menü zurückzukehren.

)	15/05/12 15:34:26
d	Testlso : ◀1000 ▸ V
n e	Rimin : $1.00 M\Omega$
	Modus : TIMER
	Messdauer: 300s
_	
d	Mit SAVE speichern
R	MΩ

#### 5.5. IVCK – EINSTELLUNGEN FÜR DEN IVCHECK SCHNELLTEST

Diese Funktion ermöglicht die Durchführung einer schnellen Prüfung eines PV Moduls / Strings (Messung der Leerlaufspannung und des Kurzschlussstrom nach IEC/EN62446). Zusätzlich können auch die Einstrahlungs – und die PV-Modultemperaturwerte (mit optionalem Zubehör) mit gemessen werden um die STC Betriebsbedingungen herzustellen. Diese Testeinstellung ermöglicht auch die Durchführung (wenn ausgewählt) des Durchgangstests und der Isolationsmessung.

#### 5.5.1. Messgeräteinstellungen

 Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf 15/05/12
 IVCK und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt <sup>Modul</sup> den folgenden Bildschirm:

f	15/05/12	15:34:	26	
t	Modul	:	SUNP	318
•	Vdc		0.0	V
	lrr	:	0	W / m 2
	Тс	:	Auto	°C
	Voc,Isc:			
	Ri(1000V	() =		MΩ
	Rpe (Kal	) =		Ω
	Auswahl		IV	CK

- Drücken Sie die ENTER Taste. Das Messgerät zeigt folgende Auswahlmöglichkeiten: Einstellungen, Reset AVG (siehe § 6.3.4) und Kalibrierung (siehe § 6.5.2)
- 3. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) wählen Sie "Einstellungen" und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt den folgenden Bildschirm:

t	15/05/12	15:34:	26	
4	Modul	:	SUNP	WR318
L	Vdc	:	0.0	V
	lrr	:	0	W / m 2
"	Тс	:	Auto	°C
า	Voc,Isc:			
	Ri(1000V	') =		MΩ
	Rpe (Kal	) =		Ω
	Kalibrierur	ng		
	Reset AVC	G		
	Einstellung	gen		
	Auswahl		IV	'CK

- Bewegen Sie den Cursor mit den Auf/Ab (▲,▼) Pfeiltasten auf den zu ändernden Untermenüpunkt und wählen Sie dann den gewünschten Wert mit den Links/Rechts Pfeiltasten (◀ , ►). Sie können die folgenden Parameter einstellen:
  - > **Modul**  $\rightarrow$  Typ vom zu messenden Modul
  - ► N. Mod.x Str. → Anzahl der Module im String. Erlaubte Werte 1 ÷ 50

)	15/05/12 15:	34:	26	
ĥ	Modul: (Sl	JN	P W R 2 1 0	•
ŭ	N.ModxStr	:	01	
n	Temp	:	Manual	
е			25	°C
•	Toll. Voc	:	5%(+4%	)
	Toll. Isc	:	5%(+4%	)
	Test Iso	:	1000	V
	Ri min	:	100	MΩ
J.	Test RPE	:	2	Ω
e		_		
•	Mit SAV	Е	speicher	'n
			IVC	ĸ

"Auto" → automatische Messung, die nach dem gemessenen Wert der Leerlaufspannung Voc der Module durchgeführt wird (<u>empfohlene Methode</u>)

"Manuell" → Der Benutzer gibt den bekannten Temperaturwert des Moduls in die darunter liegende Zeile manuell ein

 $Aux \rightarrow$  Die Temperatur wird mit Hilfe des Fühlers PT300N gemessen

- ➤ Voc Tol. (%) → Prozentwert der erlaubten Toleranzgrenze (wird durch den Benutzer sofern nötig eingestellt) für die Messung der Leerlaufspannung Voc durch das Gerät Erlaubte Werte: 0% ÷ 25%. Der Wert in Klammern (4%) gibt den Messfehler des Geräts bei der Voc Messung an.
- ➢ Isc Tol. (%) → Prozentwert der erlaubten Toleranzgrenze (wird durch den Benutzer sofern nötig eingestellt) für die Messung des Kurzschlussstroms Isc durch das Gerät. Erlaubte Werte: 0% ÷ 25%. Der Wert in Klammern (4%) gibt den Messfehler des Geräts bei der Isc Messung an.
- ➢ Iso Test → Aktivierung/Deaktivierung der Isolationsmessung und Einstellung der Testspannung. Mögliche Optionen: OFF, 250V, 500V, 1000V. Mit aktivierter Funktion erscheint die Zeile "Ri min", die eine Einstellung des Mindestgrenzwerts im Bereich 0.1 ÷ 100MΩ ermöglicht.
- > RPE Test → Aktivierung/Deaktivierung des Durchgangstests und Einstellung des Grenzwerts für die Messung. Mögliche Optionen OFF, 1Ω ÷ 5Ω in Schritten von 1Ω
- Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeichern. Während der Speicherung wird "Daten gespeichert" angezeigt. Drücken Sie ESC/MENU um die geänderten Einstellungen nicht zu speichern und ins vorherige Menü zurückzukehren.



# WARNUNG

Die gespeicherten Einstellungen für die Testspannung bei der Isolationsmessung in der Funktion IVCK beeinflussen auch die Einstellungen für die manuelle Messung im MENU  $\rightarrow$  M $\Omega$ .

#### 5.6. DB – MODULDATENBANK

Das Messgerät erlaubt, die Kenndaten von bis zu **30 verschiedenen PV Modulen** zu definieren und in der internen Datenbank des Messgerätes zu hinterlegen. Diese hinterlegten Moduldaten können jederzeit wieder aufgerufen, modifiziert und gelöscht werden.

Dabei ist eine hinterlegte Standardeinstellung (default) nicht editierbar und nicht löschbar. Diese kann als Referenz benutzt werden, wenn keine Informationen über das zu überprüfende Solarmodul verfügbar ist.

Diese für **EIN PV Modul gültigen Kenndaten** sind der folgenden Tabelle zusammen mit dem Gültigkeitsbereich, der Toleranz und den Gültigkeitsbedingungen angegeben.

Symbol	Beschreibung	Bereich	Auflösung	Voraussetzung	
Nms	Anzahl der Module im String	1 ÷ 50	1		
Pmax	Maximale Nennleistung des Moduls	50 ÷ 4800W	1W	$\left \frac{P_{\max} - V_{mpp} \cdot I_{mpp}}{P_{\max}}\right  \le 0.01$	
Voc	Leerlaufspannung	15.00 ÷ 99.99V 100.0 ÷ 320.0V	0.01V 0.1V	$Voc \ge Vmpp$	
Vmpp	Spannung im Punkt der maximalen Leistung	15.00 ÷ 99.99V 100.0 ÷ 320.0V	0.01V 0.1V	$Voc \ge Vmpp$	
lsc	Kurzschlussstrom	0.5 ÷ 15.00A	0.01A	$lsc \ge Impp$	
Impp	Strom im Punkt der maximalen Leistung	0.5 ÷ 15.00A	0.01A	lsc ≥ Impp	
<b>-</b>	Vom Hersteller angegebene	0% ÷ 25.0%	0.1%	100*Tol <sup>-</sup> /Dnom < 25	
1011-	Minustoleranz für Pmax	0 ÷ 99W	1	100°101/Pnom< 25	
Т. И	Vom Hersteller angegebene Plustoleranz für Pmax	0 ÷ 25%	0.1%	$100*Tol^+/Drom < 25$	
1011 +		0 ÷ 99W	1		
Alpha	Temperaturkoeffizient des	-0.100÷0.100%/°C	0.001%/°C	100* (loo < 0.1	
Арпа	Kurzschlussstroms Isc	-15.00 ÷ 15.00mA/°C	0.01mA/°C	100 Alla / ISC $\geq 0.1$	
Boto	Temperaturkoeffizient der	-0.99 ÷ -0.01%/°C	0.01%/°C	100*Poto //oo < 0.000	
Dela	Leerlaufspannung Voc	-0.999 ÷ -0.001V/°C	0.001V/°C	100 Deta/V0C $\geq$ 0.999	
Gamma	Temperaturkoeffizient der Maximalleistung Pmax	-0.99 ÷ -0.01%/°C	0.01%/°C		
NOCT	Nenn-Betriebstemperatur der Solarzelle	0 ÷ 100°C	1°C		
Tech.	Auswahl der PV-Modul Technologie ( Standard oder HIT Module)	STD (Standard) CAP (Kapazitiv) HIT (Hibrid-Techn.)			
Rs	Interner Serienwiderstand	$0.00 \div 10.00 \Omega$	0.01Ω		

Tabelle 1: Kennwerte von PV Modulen in der Messgerätedatenbank

### WARNUNG



- Das "Tech" Punkt auf der auserlesen der Technologie des Moduls auf Test bezeichnet. Wählen Sie den "STD" Option für die Prüfung auf "STANDARD" PV-Module, "CAP"-Option für Test auf höhere kapazitive Effekte PV-Module oder "HIT"-Option (Module mit HIT/HIP Hybrid-Technologie)
- Eine falsche Auswahl von der Art der Technologie kann zu einem negativen Ergebnis der Abschlussprüfung führen.

5.6.1. Definition eines neuen PV Moduls

- 1. Mit den Pfeiltasten ( $\blacktriangle$ ,  $\triangledown$ ) stellen Sie den Cursor auf **DB** und bestätigen Sie mit ENTER. Auf dem Display erscheinen:
  - Typ des ausgewählten Moduls

- Die zum Modul gehörigen Parameter (siehe Tabelle 1)
- 2. Mit den Pfeiltasten (◀, ►) wählen Sie das vorgegebene "DEFAULT"-Modul und bestätigen Sie mit ENTER.

15/05/12	15:34	:26	
TYP:◀	DEF	AULT♪	
A Pmax Voc Vmpp Isc Impp Toll- ▼	= = = =	185 44.5 37.5 5.40 4.95 0	W V A A %
Auswahl		DB	

3. Dr eir mi Du	ücken Sie ENTER, wählen Sie "Neu" (das die Definition nes neuen Moduls ermöglicht) und bestätigen Sie erneut t ENTER. Benutzen Sie die Pfeiltasten (▲,▼) zum urchlaufen aller Modulparameter.	15/05/12 TYP: Pmax Voc Vmpp Isc Impp Toll- ▼	15:34:26	ULT ► 85 4.5 7.5 .40 .95 0	W V A A %
		N e u Auswahl		DB	
4. Mi Mo	t der virtuellen Tastatur am Display kann man eine odulbezeichnung eingeben (beispielsweise:	15/05/12 TYP	15:34:26 :		
SL Dr (od	JNPOWER 210) mit den Pfeiltasten (▲, ♥, ◀, ►). ücken Sie ENTER, um den jeweiligen Buchstaben der Zahl) einzutippen.	▲ Pmax Voc	$= 1$ $= 4^{2}$	85 V 1.5 \ UR	N /
5. We Sie Me	enn Sie den Modulnamen fertig gestellt haben, drücken e SAVE. Mit ESC/MENU gelangen Sie ins vorherige enü zurück.	A B C D E Q R S T L 4 5 6 7 8	FGHI JVWXY 9 SPAC	TO JKLMN Z-+01 ;EDI	I O F 2 3 E L
			SAVE / ES	SC	
6. De	en Wert jedes Parameters eingeben (siehe Tabelle 1) tsprechend dem Datenblatt des Herstellers. Mit den giltaston (A V) stellen Sie den Curser auf den zu	15/05/12 TYP : ▲	15:34:26 SUNPO	WER 2	10
de ge Sc Ta	finierenden Parameter und mit den Pfeiltasten (◀, ►) ben Sie die entsprechenden Werte ein. Zur chnelleinstellung der Werte halten Sie die (◀, oder ►) isten gedrückt.	Pmax Voc Vmpp Isc Impp Toll-		0 > 0.0 0.0 0.00 .00 0	W V A A %
7. Dr Mi	ücken Sie <b>SAVE</b> , um die Einstellungen abzuspeichern. t <b>ESC/MENU</b> gelangen Sie ohne Abspeicherung ins			DB	

# WARNUNG

- Wenn Sie einen Parameter eingeben möchten, dessen Wert nicht im Herstellerdatenblatt aufgeführt ist, halten Sie die HELP Taste einige Sekunden gedrückt, damit der im Messgerätespeicher enthaltene Vorgabewert ersatzweise eingetragen wird
- Nach Drücken der SAVE Taste überprüft das Messgerät die in der Tabelle 1 aufgeführten Werte. Falls dabei Widersprüche gefunden werden, erscheinen eine oder mehrere Fehlermeldungen im Display (§ 6.6). Diese Fehler müssen korrigiert werden, damit die PV Modulwerte abgespeichert werden können

- 4. Mit der virtuellen Tastatur am Display kann man e Modulbezeichnung eingeben (beispielswe SUNPOWER 210) mit den Pfeiltasten ( $\blacktriangle, \nabla, \blacktriangleleft$ , Drücken Sie ENTER, um den jeweiligen Buchstal (oder Zahl) einzutippen.
- 5. Wenn Sie den Modulnamen fertig gestellt haben, drücl Sie SAVE. Mit ESC/MENU gelangen Sie ins vorhei Menü zurück.
- 6. Den Wert jedes Parameters eingeben (siehe Tabelle entsprechend dem Datenblatt des Herstellers. Mit Pfeiltasten  $(\blacktriangle, \nabla)$  stellen Sie den Cursor auf den definierenden Parameter und mit den Pfeiltasten ( geben Sie die entsprechenden Werte ein. Schnelleinstellung der Werte halten Sie die ( Tasten gedrückt.
- 7. Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeiche Mit ESC/MENU gelangen Sie ohne Abspeicherung ins vorhergehende Menü.







#### 5.6.2. Datenbank-Kenndatenänderung eines PV Moduls

- 1. Wählen Sie das PV Modul, dessen Daten geändert werden sollen, mit den Pfeiltasten (◀, ►).
- 2. Drücken Sie **ENTER** und wählen Sie "Ändern" mit der Pfeiltaste (▼).
- 3. Bestätigen Sie mit ENTER.
- Mit der virtuellen Tastatur am Display kann mit den Pfeiltasten (▲, ♥, ◀, ▶) eine andere Modulbezeichnung eingeben werden. Drücken Sie ENTER, um den jeweiligen Buchstaben (oder Zahl) einzutippen.
- 5. Wenn Sie den geänderten Modulnamen fertig gestellt haben, drücken Sie **SAVE**. Damit gelangen Sie zur Einstellung der neuen Parameter.
- Ändern Sie den Wert der gewünschten Parameter mit der Pfeiltasten  $(\blacktriangle, \nabla)$  und geben Sie den neuen Wert mit der Pfeiltasten (4, ) ein. Zur Schnelleinstellung der Werte halten Sie die (◀, ►) Tasten gedrückt. Wenn Sie einer Parameter antreffen. dessen Wert nicht im Herstellerdatenblatt steht, halten Sie die HELP Taste gedrückt. einige Sekunden damit der im Messgerätespeicher enthaltene Vorgabewert ersatzweise eingetragen wird.
- Drücken Sie SAVE, um die Einstellungen abzuspeichern. Mit ESC/MENU gelangen Sie ohne Abspeicherung ins vorhergehende Menü. Falls das Gerät die Daten nicht speichern kann, wird "Daten nicht gespeichert" angezeigt.

#### 5.6.3. Datenbank-Kenndaten Löschung eines PV Moduls

- Wählen Sie das PV Modul, dessen Daten gelöscht werden sollen, mit den Pfeiltasten (◀, ►).
- Drücken Sie ENTER und wählen "Löschen" mit der Pfeiltaste (▼) um die Daten und das eine, angewählte PV Modul aus dem Speicher zu entfernen.
- Drücken Sie ENTER und wählen Sie "Alle Löschen" mit der Pfeiltaste (▼) um die Daten aller im Messgerätespeicher enthaltenen PV Module (außer den vorgegebenen Modul) zu entfernen.
- 4. Bestätigen Sie mit ENTER und dann ESC/MENU zum Verlassen dieses Menüpunkts.



# WARNUNG

Die Änderung oder Löschung des vorgegebenen DEFAULT Moduls ist nicht möglich.

t	15/05/12	15:34:26	
	TYP:◀	SUNPOWER	R210 ▶
r	▲ Pmax Voc Vmpp Isc Neu	$\begin{array}{rcrr} = & 210 \\ = & 47.70 \\ = & 40.00 \\ = & 5.75 \end{array}$	W V A
	Ändern		
	Lösche	n	
	Lösche	n Alles	
	Auswah	DB	
۱ [	15/05/12	15:34:26	
1	TYP: ◀	SUNPOWER	R210 ▶
ì	▲ Pmax Voc	= 185 = 44.5	W V
t	T A	STENFEL	D
r	A B C D E Q R S T U 4 5 6 7 8	VER 210 FGHIJKI VWXYZ- 9 SPACE	L M N O P + 0 1 2 3 D E L
		SAVE / ESC	
י ר	15/05/12	15:34:26	
י ר	TYP :	SUNPOWE	R 210
י ڊ		4	N 14/
'n	P max Voc	= 47.70	V VV
า	Vmpp	= 40.00	V
Э	Impp	= 5.75 = 5.25	Â
า	0  -  ▼	= 5	%
Э			

15/05/12	15:3	34:26		
TYP:◀	SUI	NPOW	E R 2 1	0 🕨
▲ Pmax Voc Vmpp Isc Neu	= = =	21 47.7 40.0 5.7	0 0 0 5	W V A
Ändern				
Lösche	n			
Lösche	n A	lles		
Auswah			) B	

DB

# 6. MESSUNG DURCHFÜHREN

#### 6.1. WIRKUNGSGRADMESSUNG MIT EXTERNEM DATENLOGGER SOLAR-02

Zur Vereinfachung wird nachfolgend der Begriff "String" gebraucht, obwohl eigentlich "PV Modulfeld" richtiger wäre. Vom Messgerät aus gesehen, ist die Behandlung eines einzelnen Strings oder mehrerer parallel geschalteter Strings (als PV-Feld) identisch. Das PVCHECKs Messgerät (Hauptgerät) kann mit Hilfe des optionalen Datenloggers SOLAR-02 und angeschlossenen Einstrahlungs- und Temperaturmessfühler, den DC Wirkungsgrad der PV-Anlagen ermitteln. Das SOLAR-02 steht mit dem Hauptgerät zwecks Synchronisierung und Datenübertragung mittels Funkverbindung (auch **RF** genannt) über Entfernungen von maximal **1m** in Verbindung.

# WARNUNG

- Die höchste zulässige Spannung zwischen den Eingängen P und N ist 1000 VDC. Versuchen Sie nicht, Spannungen zu messen, die die Grenzwerte, die in diesem Handbuch angegebenen werden, überschreiten. Das Überschreiten der Grenzwerte könnte einen elektrischen Schock verursachen und das Messgerät beschädigen.
- Zur Sicherheit des Benutzers müssen bei der Erstellung der Anschlüsse die Leitungsschalter vor und hinter dem DC/AC Wechselrichter geöffnet werden.



Abb. 4: Verbindung des Gerätes für DC Leistungsmessung an einer PV-Anlage

- 1. Überprüfen Sie die korrekte Einstellung des Ausgangsignals der Referenzzelle am SOLAR-02 (siehe Bedienungsanleitung der SOLAR-02).
- 2. Vor dem eigentlichen Test sollte mit der Referenzzelle und dem nicht am Hauptgerät angeschlossenen SOLAR-02 die Sonneneinstrahlstärke an der Oberfläche des zu prüfenden PV Moduls überprüft werden.
- 3. Schalten Sie das PVCHECKs ein, kontrollieren und ändern Sie erforderlichenfalls die Messgeräte-Grundeinstellungen für den Datenloggertyp, die Minimum-Einstrahlstärke, den Messbereich der DC-Strommesszange, Integrationszeit und die Parameter der zu prüfenden PV-Anlage (siehe § 5.1.4, § 5.1.5, § 5.1.6, § 5.2.1 und § 5.2.2).
- 4. Zur Sicherheit des Prüfenden müssen die Leitungsschalter vor und hinter dem DC/AC Wechselrichter (Inverter) geöffnet werden.

# -<del>M`HT</del>°

- 5. Stellen Sie das PVCHECKs und die SOLAR-02 in einem Abstand von weniger als 1 Meter voneinander auf. Schalten Sie alle Geräte ein (für Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung der SOLAR-02).
- 6. Am PVCHECKs drücken Sie nun MENU, wählen Sie dann die Funktion EFF (Efficiency = Wirkungsgrad) und drücken Sie ENTER; Warten Sie, bis die Funkverbindung unter den beiden Geräten aufgebaut ist. Sobald diese Verbindung besteht, erscheinen die folgenden Symbole am Display gleichzeitig und konstant:
  - Symbol **L** am Display des PVCHECKss erscheint konstant (kein Blinken)
  - Symbol **1** am Display der SOLAR-02 erscheint konstant (kein Blinken)
- Schließen Sie nun die Messgeräte-Eingangsbuchsen P mit dem Pluspol und N mit dem Minuspol des zu messenden Strings an. Dabei achten sie auf die Farben, die in der Abb. 4 gezeigt werden
- 8. Verbinden Sie den Ausgangstecker der DC-Strommesszange mit dem **IDC** Eingang des Messgeräts

# WARNUNG

 $\wedge$ 

VOR Anschluss DER DC-MESSZANGE MIT DEN LEITERN Schalten Sie die Strommesszange ein, prüfen Sie die LED Anzeige für den Ladezustand der Batterien, wählen Sie den richtigen Stromstärkebereich, drücken Sie die NULL-Taste an der DC-Strommesszange und prüfen Sie am PVCHECKs die momentane Nullanzeige des entsprechenden Idc Wertes (Werte bis 0,02 A sind zulässig).

- 9. Schließen Sie die DC-Strommesszange am Pluspol des Strings unter Berücksichtigung der Pfeilrichtung an, siehe Abb. 4: Verbindung des Gerätes für DC Leistungsmessung an einer PV-Anlage
- 10. Bringen Sie die DC-Strommesszange weit genug vom Wechselrichter entfernt an.
- 11.Das Display zeigt nun die erste Bildschirmseite, die die 15/05/12 aktuellen elektrischen Parameter am Ausgang des Moduls/Strings enthält.
- 12. Vor der Messung kontrollieren Sie, ob das Symbol "**1**" im Display konstant leuchtet, was die korrekte Funkverbindung des Messgeräts mit dem SOLAR-02 angibt.



13. Mit dem SOLAR-02 in der Nähe des Messgeräts, drücken 1
 Sie nun GO/STOP am PVCHECKs, um die Messung zu beginnen. Im Messgerätedisplay erscheint "Rec. Warte auf Start..." (Aufzeichnungsbeginn, bitte warten) und am SOLAR-02 Display wird "HOLD" angezeigt, bis beide Geräte synchronisiert sind (zur vollen Minute, d.h. Ende der Wartezeit wenn "00" erreicht wird).

15/05/12	15:34:26	
lrr Pnom Tc Pdc Vdc Idc ndc	3.500 45 30 3.125 389 8.01	W/m2 kW °C °C kW V A
Aufze	ichnung	wartend
Auswahl		EFF 土 🕅

# -<del>Ŵ</del>HT°

W/m2

kW

°C °C

kW

V

А

14. Wenn "00" nach dem Drücken von GO/STOP erscheint, 15/05/12 15:35:00 sind die Geräte synchronisiert und die Messung beginnt. lrr Während der Messung zeiat Messgerät das Pnom 3.500 Tc Te "Aufzeichnung..." im Display und auch im Display der 45 30 SOLAR-2 erscheint nun "Recording...". Pdc 3.125 Vdc 389 ldc 8.01 ndc

- 15. Es ist jederzeit möglich, den aktuellen Stand der 15/05/12 15:35:00 Aufzeichnung zu erfahren, wenn **MENU** gedrückt wird. Es erscheinen damit die folgenden Informationen:-
  - > Datum und Uhrzeit des Aufzeichnungsbeginns
  - Eingestelltes Messintervall
  - Anzahl der Aufzeichnungsintervalle Aufzeichnungsbeginn
  - > Restliche Aufzeichnungs-Speicherkapazität.

Drücken Sie die **ESC** Taste zum Verlassen der Bildschirmseite.

- 16. Jetzt kann das SOLAR-02 in die Nähe der PV Strings gebracht werden, um die Einstrahlstärke und Temperatur mit den entsprechenden Fühlern zu messen. Sollte der Abstand zwischen SOLAR-02 und PVCHECKs für die Kommunikation über Funkverbindung zu groß werden, blinkt das "100" Symbol auf dem Display des SOLAR-02 während ca. 30s und verlischt anschließend. Das Messgerät PVCHECKs setzt die Suche nach der Funkverbindung noch etwa eine Minute lang fort.
- 17. Die Referenzzelle parallel zur Oberfläche der PV-Module stellen. Für eine korrekte Positionierung, beziehen Sie sich auf das entsprechende Benutzerhandbuch.
- 18. Befestigen Sie den Temperaturfühler mit etwas Klebeband an der Rückseite des PV-Moduls und achten Sie darauf, den Fühler nicht zu berühren, um die Messungen nicht zu verfälschen.
- 19. Warten Sie ein paar Sekunden, damit die Fühler konstante Signale liefern und schließen Sie dann den Einstrahlungsfühler an den **PYRA/CELL** Eingang und den Temperaturfühler an den **TEMP** Eingang des SOLAR-02 an.
- 20. Warten Sie bis die "**READY**" Anzeige am SOLAR-02 erscheint und damit meldet, dass das Solar-02 Einstrahlungsdaten erhalten hat, die oberhalb des gewählten Mindestgrenzwertes liegen (siehe § 5.1.5).
- 21. Wenn "READY" am Display erscheint warten Sie mindestens eine weitere Minute, um brauchbare Aufzeichnungen zu erhalten.
- 22. Trennen Sie Einstrahlungs- und Temperaturfühler vom SOLAR-02 und bringen Sie das Solar-02 in die Nähe des PVCHECKss (max. Abstand 1m).
- 23. Das Hauptgerät PVCHECKs muss im Wirkungsgrad-Messmodus **EFF** sein. Sollte kein " **±M**" Blinksymbol zu sehen sein, drücken Sie die Pfeiltaste ▲, um die Funkverbindungssuche erneut zu aktivieren.
- 24. Drücken Sie die Pfeiltaste ▼ am SOLAR-02, um die Funkverbindung erneut zu aktivieren. Am Hauptgerät wird daraufhin die Meldung "RF Anschluss aktiv" erscheinen.
- 25. Zur Beendung der Prüfung, drücken Sie **GO/STOP** am Gerät und bestätigen Sie mit **ENTER**, dass die Aufzeichnung beendet werden soll.
- 26. Am Display des SOLAR-02 erscheint "**SEND**", und zeigt damit an, dass die gemessenen Daten ans Hauptgerät übertragen werden.

DE ·	- 25
------	------

Auswahl EFF 15/05/12 15:35:00 Barry 15/05/12 15:30:00 Periode: 5s Anzahl IP 61 Autonomie 0d 1h seit Aufzeichnung aktiv Auswahl EFF 100

Aufzeichnung aktiv

# -<del>M`HT</del>°

- 27. Nach der automatischen Datentransfer-Phase, wird das Gerät 15/08 folgendes anzeigen:
  - Zeigen keine Ergebnisse, wenn nicht auf der PV-Anlage eine "stabile Bestrahlungsstärke" Zustand mehr als das Minimum Bestrahlungsstärke Schwelle
  - Zeigen Sie die besten Performance-Werte, wenn während der Aufnahme, erreicht die Bestrahlungsstärke Werte der "stabilen" Zustand und seine Werte waren höher als die minimale Schwelle Bestrahlungsstärke
  - Analyse unmöglich, wenn die Einstrahlung keinen stabilen Wert erreichen konnte, bzw. einen der höher als der eingestellte Mindestgrenzwert ist, oder wenn kein gültigen Wert während der gesamten Aufzeichnung erreicht wurde (nDC > 1.15).

15/05/12	15:35:00					
lrr Pnom Tc Pdc Vdc Idc ndc	7123.50045303.1253898.010.88	W/m2 kW °C °C kW V A				
Analyse/Resultat						
Auswahl		EFF 土 🕅				

28. Drücken Sie **SAVE**, um die Ergebnisse abzuspeichern (siehe § 7.1) oder drücken Sie **ESC**, um dieses Untermenü zu verlassen und zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückzukehren.

#### 6.2. MESSUNG PV ANLAGENPARAMETER OHNE DATENLOGGER SOLAR-02

Der Wirkungsgradstest "Wirkungsgrad der PV-Anlagen" ohne Verwendung des optionalen Datenloggers SOLAR-02 ermöglicht nur die Bewertung der elektrischen Parameter am Ausgang eines Strings oder eines PV Modulfeldes (Größen: Vdc, Idc und Pdc), die man mit voreingestelltem Messintervall periodisch aufzeichnen kann (siehe § 5.2.1). In diesem Modus werden die Werte der Einstrahlung Irr, die Temperaturen Te, Tc und der **nDC** Wirkungsgradswert nicht bewertet und das PVCHECKs liefert keine Ergebnisbewertung.

# WARNUNG

- Die höchste zulässige Spannung zwischen den Eingängen P und N ist 1000 VDC. Versuchen Sie nicht, Spannungen zu messen, die die Grenzwerte, die in diesem Handbuch angegebenen werden, überschreiten. Das Überschreiten der Grenzwerte könnte einen elektrischen Schock verursachen und das Messgerät beschädigen.
- Zur Sicherheit des Benutzers müssen bei der Erstellung der Anschlussverbindungen die Leitungsschalter vor und hinter dem DC/AC Wechselrichter geöffnet werden.



Abb. 5: Anschlussschema der Parameter einer PV-Anlage ohne SOLAR-02

- Wählen Sie die Option "NEIN" f
  ür den Typ von Remote Unit /Solarmeter beim EFF-Test (siehe § 5.1.4) und stellen Sie den Messbereich der DC-Messzange ein(siehe § 5.2.1), sowie eventuellen Korrekturfaktor der DC-Messzange (siehe § 5.1.6), das Messintervall und die Nennleistung der Anlage (siehe § 5.2.1 und § 5.2.2) ein.
- 2. Zur Sicherheit des Anwenders müssen die Leitungsschalter vor und hinter dem DC/AC Wechselrichter (Inverter) geöffnet werden.
- Verbinden Sie nun die Messgeräte-Eingangsbuchsen P mit dem Pluspol und Anschluss N mit dem Minuspol des zu messenden Strings an. Dabei achten sie auf die Farben, die in der Abb. 5
- 4. Verbinden Sie den Ausgangstecker der DC-Strommesszange mit dem **IDC** Eingang des Messgeräts

# WARNUNG



VOR DEM ANSCHLUSS DER DC-MESSZANGE UM DEN LEITER Schalten Sie die Strommesszange ein, prüfen Sie die LED Anzeige für den Ladezustand der Batterien, wählen Sie den richtigen Stromstärkebereich, drücken Sie die NULL-Taste an der DC-Strommesszange und prüfen Sie am PVCHECKs die momentane Nullanzeige des entsprechenden Idc Wertes (Werte bis 0,02 A sind zulässig).

- 5. Schließen Sie die DC-Strommesszange am Pluspol des Strings unter Berücksichtigung der Pfeilrichtung an, siehe Abb. 5. Bringen Sie die DC-Strommesszange weit genug vom Wechselrichter entfernt an
- 6. Das Display zeigt nun die erste Bildschirmseite, die di aktuellen elektrischen Parameter am Ausgang de Moduls/Strings enthält.

ie	15/05/12	15:34:26	
es	Irr Pnom Tc Te Pdc Vdc Idc ndc	3.500  3.125 389 8.01	W/m2 kW °C °C kW V A
	GO St	art Aufze	ichnung
	Auswahl		EFF

7.	Drücken Sie GO/STOP am PVCHECKs zum Starten des	15/05/12	15:34:26		
	Tests. Im Messgerätedisplay erscheint " <b>Rec. Warte auf</b> <b>Start</b> " (Aufzeichnungsbeginn, bitte warten) bis zur vollen Minute, d.h. Ende der Wartezeit wenn "00" erreicht wird.	Irr Pnom Tc Te Pdc Vdc Idc ndc	3.500 45 30 3.125 389 8.01	W/m2 kW °C °C kW V A	

ste	15/05/12	15:35:00	
nd	lrr		W/m2
im	Pnom	3.500	kW
	Τc	45	°C
	le	30	°C
	Pac	3.125	K VV
		309 801	V A
	ndc		~
	Aufz	zeichnung	aktiv

- Start 15/05/12 15:30:00 Periode: 5 s Anzahl IP 61 0d 1h Autonomie Aufzeichnung aktiv Auswahl EFF
- Start..." (Aufzeichnungsbeginn, bitte warten) bis zur Minute, d.h. Ende der Wartezeit wenn "00" erreicht wir Aufzeichnung wartend Auswahl EFF 8. Wenn "00" nach dem Drücken der GO/STOP Tas erreicht wird, beginnt die Messaufzeichnung. Währe des Tests zeigt das Messgerät "Aufzeichnung..." Display. Auswahl EFF der 15/05/12 15:35:00 9. Es ist jederzeit möglich, den aktuellen Stand Aufzeichnung zu erfahren, wenn MENU gedrückt wird. Es erscheinen damit die folgenden Informationen: Datum und Uhrzeit des Aufzeichnungsbeginns Eingestellte Integrationszeit Anzahl der Aufzeichnungsintervalle seit Aufzeichnungsbeginn Restliche Aufzeichnungs-Speicherkapazität.

Drücken Sie die **ESC** Taste zum Verlassen der Bildschirmseite.

- 10. Zur Beendung des Tests, drücken Sie GO/STOP am Gerät und bestätigen Sie mit ENTER, sofern die Aufzeichnung beendet werden soll.
- 11. Drücken Sie SAVE, um die Ergebnisse abzuspeichern (siehe § 7.1) oder drücken Sie ESC, um dieses Untermenü zu verlassen und zur vorhergehenden Bildschirmseite zurückzukehren.

#### 6.3. SCHNELLTEST AN PV-MODULEN UND STRINGS (IVCK)

#### 6.3.1. Einführung

Diese Funktion führt eine Reihenfolge von Schnellprüfungen an einem PV-Modul/String durch, und misst dabei:

- Die Leerlaufspannung Voc und den Kurzschlussstrom Isc gemäß den Vorschriften der Richtlinie IEC/EN62446 (VDE0126-23) mit der Möglichkeit (durch Einsatz der entsprechenden optionalen Adapter/Fühler), auch die Werte der Einstrahlung und der Temperatur der Module zu messen.
- Den Isolationswiderstand (sofern aktiviert siehe § 5.5.1), nur im STRING Modus möglich (siehe § 6.4.4). Das PVCHECKs führt dann automatisch einen internen Kurzschluss zwischen den Eingangsbuchsen P und N, und misst dann zwischen diesem Kurzschlusspunkt und der Eingangsbuchse E.
- Durchgangstest der Schutzleiter (wenn aktiviert siehe § 5.5.1) mit 200mA zwischen Eingangsbuchsen E und C des Messgerätes.

Die Messung der Einstrahlung kann wie folgt durchgeführt werden:

- Die Referenzzelle ist direkt mit PVCHECKs verbunden
- Die Referenzzelle ist mit dem SOLAR-02 verbunden, welches wiederum mittels RF Funkverbindung mit dem PVCHECKs verbunden ist

Da die Einstrahlungsmessungen immer in Echtzeit erfolgen, ist es hierbei nicht möglich , eine "remote" Aufnahme der Einstrahlungsstärke über das SOLAR-02 zu starten.

Bei den eingestellten Mindestgrenzwerten der Einstrahlung (siehe § 5.1.5) ist zu beachten:

- = 0 → Das Gerät prüft das Vorhandensein einer Referenzzelle und die Veränderungen der Einstrahlungstärke sowie die Anzahl der Module <u>nicht</u>. Es zeigt auch keine Fehlermeldungen an wenn es nicht möglich ist, die auf STC berechnete Werte von Voc und Isc zu berechnen. Dieser Modus eignet sich, um Prüfungen an einer Vielzahl von Strings sehr schnell durchführen zu können.
- > 0 (empfohlen >700W/m<sup>2</sup>) → Das Gerät führt alle für den I-V Test vorgesehenen Prüfungen durch, erkennt alle Bedingungen und die Fehlermeldungen des I-V Tests (falsche Anzahl der Module, Temperatur außerhalb des Bereiches, Vorhandensein der Referenzzelle, Mindesteinstrahlung usw.) und berechnet die Werte von Voc und Isc auf STC Standard. Dieser Modus eignet sich für genauere und aussagekräftigere Prüfungen an den Modulen/Strings. Das Ergebnis beinhaltet:
- Kenndaten der Module
- Einstrahlungs- und Temperaturwerte (sofern verfügbar)
- Mittelwerte von Voc und Isc, ermittelt aus dem Mittelwert der 10 letzten OPC Messwerten der abgespeicherten Messungen. Sofern die Anzahl der abgespeicherten Messungen < 10 ist, werden nur die verfügbaren Messungen herangezogen. Die erste Messung wird noch im Feld "Mittelwerte" ("Average values") keine Werte anzeigen, da keine vorherigen Messungen vorliegen, aus denen ein Mittelwert berechnet werden könnte.
- Die Werte von Voc und Isc gemessen unter OPC (Operating Conditions) sowie jegliche Teilergebnisse (sofern STC-Werte nicht vorliegen), die durch Vergleich mit den Mittelwerten ermittelt wurden.
- Die Werte von Voc und Isc gemessen unter STC (sofern verfügbar) sowie alle Teilergebnisse die durch Vergleich mit den berechneten STC und den Nennwerten (hinterlegt in der DB Moduldatenbank) ermittelt wurden.
- Das Testergebnis (OK(NO). Das Testergebnis wird aus den Einzelergebnissen ermittelt:
  - Basierend auf den Einzelergebnissen unter STC (sofern diese verfügbar sind)
  - Basierend auf den Einzelergebnissen unter OPC (sofern STC Werte nicht verfügbar sind)

Das Gerät wird kein Endergebnis anzeigen, sofern keine Einzelergebnisse verfügbar sind.

#### 6.3.2. Schnelltest IVCK ohne Einstrahlungsmessung

#### WARNUNG

- Die höchste zulässige Spannung zwischen den Eingängen P, N und C ist 1000 VDC. Versuchen Sie nicht, Spannungen zu messen, die die Grenzwerte, die in diesem Handbuch angegebenen werden, überschreiten
- Messen Sie keine PV Module oder Strings, die noch am DC/AC Leitungsschalter angeschlossen sind
- Der maximale, mit dem Messgerät messbare Strom ist 15A. Messen. Vor der Durchführung der Maßnahmen IVCK und Isolierung in "STRING"-Modus immer darauf, dass das Instrument <u>ZU EINEM STRING</u> verbunden ist und nicht mehr Strings parallel auf eventuelle Schäden zu vermeiden
- 1. Schalten Sie das Messgerät mit der ON/OFF Taste ein.
- 2. Stellen Sie sicher, dass das SOLAR-02 nicht ausgewählt wurde (siehe § 5.1.4 Option NEIN)
- 3. Überprüfen Sie, ob der im Abschnitt "Einstrahlung" eingestellte Mindestgrenzwert für die Einstrahlungsstärke auf **0** eingestellt ist. (siehe § 5.1.5)
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf
   IVCK und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die N
   nebenstehend abgebildete Bildschirmseite: Die Ir
   Bedeutung der Parameter ist die folgende: T
  - > **Modul**  $\rightarrow$  Typ vom zu messenden Modul
  - ≻ Vdc → Spannungswert am Ausgang des Moduls/Strings, in Echtzeit gemessen
  - > Irr  $\rightarrow$  Einstrahlungswert, in Echtzeit gemessen
  - > **Tc**  $\rightarrow$  Temperaturwert des Moduls (siehe § 5.5.1)
  - ➤ Voc, Isc → Anzeige des Ergebnisses OK/NEIN der Messung von Voc und Isc
  - ➢ Ri() → Die Angabe in Klammern kann NEIN/Prüfspannung sein (siehe § 5.5.1). Der Wert von Ri gibt den Isolationswiderstand an
  - ➢ Rpe() → Die Angabe in Klammern kann NEIN, Cal oder NoCal sein (siehe § 5.5.1). Der Wert von Rpe gibt das Ergebnis des Durchgangstests an
- 3. Drücken Sie **ENTER**, wählen Sie "**Einstellungen**" und bestätigen Sie erneut mit **ENTER**. Stellen Sie das Gerät wie im § 5.5.1 angegeben ein.
- 4. Wenn nötig, drücken Sie **ENTER**, wählen Sie "**Reset AVG**" und bestätigen Sie erneut mit **ENTER**. Führen Sie eventuell die Operation durch, wie im § 6.3.4 beschrieben.
- 5. Wenn nötig, drücken Sie **ENTER**, wählen Sie "**Kalibration der Leitungen**" und bestätigen Sie erneut mit **ENTER**. Führen Sie eventuell die Operation durch, wie im § 6.5.2 beschrieben.
- 6. Verbinden Sie das Gerät mit dem zu messenden Modul/String und eventuell mit der Erdung des Systems wie in der Abb. 6 gezeigt. Beachten Sie, dass der Minuspol am Ausgang des Moduls oder Strings an den Anschluss N und der Pluspol am Ausgang des Moduls oder Strings an den Anschluss P angeschlossen werden muss.

f	15/05/12	15:34:	26		
,	Modul	:	SUN	PWR	318
	Vdc	:	0.0	V	
•	lrr	:		W/n	า2
	Тс	:			
	Voc,Isc:				
5	Ri(1000V	) =		-	MΩ
	Rpe (Cal	) =		-	Ω
r					
	Auswahl		11	/CK	



#### LEGENDE:

- E: Grünes Kabel
- C: Blaues Kabel
- P: Rotes Kabel
- N: Schwarzes Kabel
- 1. PV Modul/String
- 2. Haupterdung der Anlage
- 3. Geerdeter Metall-Rahmen der Anlage

Abb. 6: Verbindung für IVCK Test ohne Einstrahlungsmessung

# WARNUNG

Nach Drücken der **GO/STOP** Taste können verschiedene Fehlermeldungen erscheinen (siehe § 6.6) ohne dass das Messgerät die Messung startet. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlerquellen, bevor Sie die Prüfungen fortsetzen.

9. Drücken Sie GO/STOP zum Starten der Messung. Wenn 15/05/12 15:34:26 keine Fehlermeldungen erscheinen, zeigt das Gerät Vdc : 548.0 V
 "Messung..." und die Messung der Leerlaufspannung zwischen den Anschlüssen P und N und des Tc : Auto °C
 Kurzschlussstroms (für Isc Werte ≤15A) beginnt. Voc,Isc:

	vuc	•	540.0	v	
g	lrr	:	0	W/m	2
S	Тс	:	Auto	°C	
	Voc,Isc:				
	Ri(1000V)	=		М	Ω
	Rpe (Cal)	=		Ω	
	Me	essi	ung		
	Auswahl		IV	CK	

ОК

ΜΩ ΟΚ

Ω

IVCK

116

Messung...

- 10.Am Ende der Messung von Voc und Isc wird die Meldung "OK" gezeigt, wenn das Ergebnis des Tests positiv ist Modul (gemessene Werte innerhalb der am Gerät eingestellten Toleranzbereiche). 10.Am Ende der Messung von Voc und Isc wird die Meldung Modul Vdc SUNPWR318 Vdc SUNPWR318 Vdc Tc Auto °C
- 11.Mit ausgewählter Isolationsmessung setzt das Gerät den Test fort. Dabei hält das Gerät die Anschlüsse P und N im Kurzschluss und misst zwischen diesem Punkt und dem Anschluss E für die notwendige Zeit, um ein stabiles Ergebnis zu erhalten.
  Ri(1000V)
  Rpe (Cal)
- 12.Der Wert des Isolationswiderstands wird im Feld "Ri" angezeigt und die Meldung "OK" erscheint, wenn das <u>Auswahl</u> Ergebnis des Tests positiv ist (gemessener Wert höher als der am Gerät eingestellte Mindestgrenzwert).

- 13.Mit ausgewählter Durchgangsmessung setzt das Ger den Test fort. Dabei beendet das Gerät den Kurzschlus und misst zwischen den Anschlüssen E und C.
- 14.Der Widerstandswert beim Durchgangstest wird im Fel "Rpe" angezeigt und die Meldung "OK" erscheint, wen das Ergebnis des Tests positiv ist (gemessener We niedriger als der am Gerät eingestellte maximal Grenzwert).
- 15.Die Meldung "Ergebnis OK" wird dann vom Gera angezeigt, wenn das Ergebnis aller durchgeführten Test positiv ist.

ät	15/05/12	15:34:2	26				
ss	Modul	:	SU	ΝP	W R 3	18	
	Vdc	:	54	8.0	V		
	lrr	:	0		W/m	2	
ld	Тс	:	Au	to '	° C		
n	Voc,Isc:					οк	
ert le	Ri(1000)	/) =	11	6	MΩ	ок	
	Rpe (Ca	I) =	2.0	00	Ω	οк	
ät							
ts		Ergebnis OK					
	▼	0		110	СК		

- 16.Drücken Sie die Pfeiltaste  $\mathbf{\nabla}$ , um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite Tc (AUTO) enthält folgende Informationen:
  - Die gemessene Modulbezeichnung
  - > Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen
  - Die unter OPC gemessenen Werte von Voc und Isc und das Teilergebnis resultierend aus dem Vergleich mit den Mittelwerten.

15/05/12 15:34:26 Modul: SUNPWR210 ---W/m2 l r r С 647V VocAvg@OPC <u>scAv</u>g@OPC Λ 3 A Voc@OPC OK lsc@OPC ΟK .35A Voc@STC sc@STC A Ergebnis O IVCK

Im Allgemeinen:

$$Ergebnis \ Voc_{@OPC} = OK \quad \text{wenn} \quad 100 \times \left| \frac{VocAvg_{@OPC} - Voc_{@OPC}}{VocAvg_{@OPC}} \right| \le (\text{Tol Voc} + 4\%)$$

$$Ergebnis \ Isc_{@OPC} = OK \quad \text{wenn} \quad 100 \times \left| \frac{IscAvg_{@OPC} - Isc_{@OPC}}{IscAvg_{@OPC}} \right| \le (\text{Tol Isc} + 4\%)$$

- Der Gesamtwert der Ergebnisse ergibt sich wie folgt:
  - OK: sofern alle Messergebnisse unter OPC OK sind
  - NEIN: sofern eines der Messergebnisse unter OPC nicht OK ist
- 17.Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ um ins vorherige Menü zurückzukehren.
- 18. Drücken Sie SAVE zum Abspeichern des Ergebnisses im Speicher des Gerätes (siehe § 7.2) oder **ESC/MENU** um ohne Messergebnisspeicherung ins Hauptmenü zurück zu gelangen

# WARNUNG



Die Mittelwerte von Voc und Isc werden auf der Ergebnis-Seite angezeigt. Diese Werte beinhalten die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen, ermittelt aus dem Mittelwert der letzten 10 Messungen mit den abgespeicherten Messwerten. Sofern der Benutzer weniger als 10 Messungen oder einen Reset der Mittelwerte durchgeführt hat (siehe § 6.3.4), wird der angezeigte Mittelwert der Messung N+1 aus den N verfügbaren Werten ermittelt.

#### 6.3.3. Schnelltest IVCK mit Einstrahlungsmessung

# WARNUNG

• Die höchste zulässige Spannung zwischen den Eingängen P, N und C ist 1000 VDC. Versuchen Sie nicht, Spannungen zu messen, die die Grenzwerte, die in diesem Handbuch angegebenen werden, überschreiten



- Messen Sie keine PV Module oder Strings, die noch am DC/AC Leitungsschalter angeschlossen sind
- Der größte, mit dem Messgerät messbare Strom ist 15A. Vor der Durchführung der Maßnahmen IVCK und Isolierung in "STRING"-Modus immer darauf, dass das Instrument <u>ZU EINEM STRING</u> verbunden ist und nicht mehr Strings parallel auf eventuelle Schäden zu vermeiden
- 1. Schalten Sie das Messgerät mit der **ON/OFF** Taste ein.
- 2. Die Einstrahlungsmessung kann nur ausgeführt werden, sofern eine der nachfolgenden Bedingungen erfüllt wird:
  - > Die Referenzzelle ist direkt mit PVCHECKs verbunden
  - Die Referenzzelle ist am SOLAR-02 angeschlossen, welcher mittels RF Funkverbindung mit dem PVCHECKs verbunden ist
- 3. Überprüfen Sie, ob das SOLAR-02 auf die verwendete Referenzzelle und Modultyp eingestellt ist (siehe § 5.1.4).
- 4. Überprüfen Sie den eingestellten Mindestgrenzwert der Einstrahlung (siehe § 5.1.5).
- 5. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) stellen Sie den Cursor auf IVCK und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite: Die Bedeutung der Parameter ist die folgende:
  - ➤ Modul → Modulbezeichnung /Modell
  - ≻ Vdc → Spannungswert am Ausgang des Moduls/Strings, in Echtzeit gemessen
  - > Irr  $\rightarrow$  Einstrahlungswert, in Echtzeit gemessen
  - > **Tc**  $\rightarrow$  Temperaturwert des Moduls (siehe § 5.5.1)
  - ➤ Voc, Isc → Abschnitt mit der Anzeige des Ergebnisses OK/NEIN der Messung von Voc und Isc
  - ➢ Ri() → Die Angabe in Klammern kann "NEIN" oder "ausgewählte Testspannung" sein (siehe § 5.5.1). Der Wert von Ri gibt den Isolationswiderstand an
  - ▶ Rpe() → Die Angabe in Klammern kann NEIN, Cal oder NoCal sein (siehe § 5.5.1). Der Wert von Rpe gibt das Ergebnis des Durchgangstests an
- 6. Drücken Sie ENTER, wählen Sie "Einstellungen" und bestätigen Sie erneut mit ENTER. Stellen Sie das Gerät wie im § 5.5.1 angegeben ein.
- 7. Wenn nötig, drücken Sie **ENTER**, wählen Sie "**Reset AVG**" und bestätigen Sie erneut mit **ENTER**. Führen Sie die Operation durch, wie im § 6.3.4 beschrieben.
- 8. Wenn nötig, drücken Sie ENTER, wählen Sie "Kalibration der Leitungen" und bestätigen Sie erneut mit ENTER. Führen Sie die Operation durch, wie im § 6.5.2
- 9. Stellen Sie den mitgelieferten Neigungsmesser M304 auf die PV Modulberfläche. <u>Überprüfen Sie, ob der Schatten des Messstabs "nicht über den Rand des auf</u> <u>dem Neigungsmesser eingezeichneten Kreises hinausragt" (siehe Abb. 7)</u>. Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen auf die PV Moduloberfläche würde sonst zu flach sein und somit <u>NICHT</u> den normgerechten Testbedingungen der Solarmodul-Hersteller entsprechen. Die Messungen sollten folglich zu einer anderen Tageszeit vorgenommen werden.

auf	15/05/12	15:34:	26		
lie	Modul	:	SUN	PWR	318
	Vdc	:	0.0	V	. 0
ле	Irr	:	0	vv / n	n 2
	Τc	:	Auto	°C	
	Voc,Isc:				
es	Ri(1000V	) =		- 1	MΩ
	Rpe (Cal	) =		- !	Ω
es	Auswahl		IV	CK	

5

2

10. Befestigen Sie den Halter f
ür die Referenzzelle mit den mitgelieferten Schrauben am Rahmen des PV Moduls und stecken Sie die Referenzzelle m
öglichst mit den Anschl
üssen nach unten gerichtet auf den Halter. Die Zelle muss unbedingt exakt parallel zur Lage der PV-Module ausgerichtet werden. Befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben.



Abb. 7: Positionierung des optionalen Inklinometers M304

- 11. Verbinden Sie den Zellenausgang der Referenzzelle der dem Typ des zu messenden Moduls entspricht mit dem Eingang IRR des Gerätes über das mit der Zelle gelieferte Verbindungskabel, oder mit dem PYRA/CELL Eingang des SOLAR-02. (siehe Abb. 8 und Abb. 9)
- 12. Falls verwendet, verbinden Sie den Temperatursensor mit dem TEMP Eingang des Gerätes und befestigen Sie ihn mit etwas Klebeband auf der Modulrückseite unter einer Zelle, oder verbinden Sie den Temperatursensor mit dem TEMP Eingang vom SOLAR-02, (siehe Abb. 8 und Abb. 9)
- 13. Verbinden Sie das Gerät mit dem zu messenden Modul/String und eventuell mit der Haupterdung des Systems und mit den geerdeten Metallrahmen, wie in der Beachten Sie, dass der Minuspol am Ausgang des Moduls oder Strings an den Anschluss N und der Pluspol am Ausgang des Moduls oder Strings an den Anschluss P angeschlossen werden muss.



- C: Blaues Kabel
- P: Rotes Kabel
- N: Schwarzes Kabel
- 1. PV Modul/String
- 2. Haupterdung der Anlage
- 3. Geerdeter Metallrahmen der Anlage
- 4. Referenzzelle für Einstrahlungsmessung
- 5. Temperatursensor (wenn nötig)

Abb. 8: Verbindung für IVCK Test mit direkter Einstrahlungsmessung

N

IRR.

TEMP



### LEGENDE:

- E: Grünes Kabel
- C: Blaues Kabel
- Rotes Kabel P٠
- N: Schwarzes Kabel
- 1. PV Modul/String
- 2. Haupterdung der Anlage
- 3. Geerdeter Metallrahmen der Anlage
- 4. Referenzzelle für Einstrahlungsmessung
- 5. Temperatursensor (wenn nötig)
- 6. Datenlogger SOLAR-02

Abb. 9: Verbindung für IVCK Test mit Einstrahlungsmessung durch SOLAR-02

- 14.Der Eingangsbildschirm im IVCK Modus zeigt folgende Werte in Echtzeit an: ➤ Modul → Modulname/ Modell > Vdc Spannungswert  $\rightarrow$ am Ausgang des angeschlossenen Moduls/Strings  $\succ$  Irr  $\rightarrow$  Einstrahlung (durch direkte Messung oder
  - mittels RF-verbundenem SOLAR-02)
  - ➤ Tc → Modultemperatur (im MAN oder AUX Modus) und entsprechender Messmodus oder "- - -" im AUTO-**Betrieb**

9	15/05/12	15:34:	26	
	Modul	:	SUNP	WR318
	Vdc	:	548.0	V
	Irr	:	856	W / m 2
5	Тс	:	Auto	°C
	Voc,Isc:			
r	Ri(1000V	) =		MΩ
)	Rpe (Cal	) =		Ω
-				
t	Auswahl		IV	ск ти

Das eventuelle Symbol "Image: Das eventuelle Symbol Image: Das eventuelle Symbol Das der RF-Verbindung mit dem SOLAR-02

# WARNUNG

Nach Drücken der GO/STOP Taste können verschiedene Fehlermeldungen erscheinen bevor das Messgerät die Prüfung beginnt. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlermeldung, bevor Sie die Messungen fortsetzen.

15.Drücken Sie GO/STOP zum Starten der Messung. 15/05/12 15:34:26 Wenn keine Fehlermeldungen erscheinen, zeigt das Gerät  $\frac{Modul}{Vdc}$ SUNPWR318 : 548.0 V "Messung..." und die Messung der Leerlaufspannun den Anschlüssen P und N zwischen und de Kurzschlussstroms (für Isc Werte ≤15A) beginnt.

	Auswahl		IVC	$\langle \pm m \rangle$
	Me	essi	ung	
	Rpe (Cal)	=		Ω
	Ri(1000V)	=		MΩ
	Voc,Isc:			
es	Тc	:	Auto °C	;
ıy	Irr	:	856 W.	/ m 2

# -<del>Ŵ</del>HT°

16.Am Ende der Messung von Voc und Isc wird die Meldung	15/05/12 15:34:26
"OK" gezeigt, wenn das Ergebnis des Tests positiv ist	Vdc : 548.0 V
(gemessene Werte innerhalb der am Gerät eingestellten	Irr : 856 W/m2
Toleranzbereiche).	Tc : Auto °C
17.Mit ausgewählter Isolationsmessung setzt das Gerät den	Voc,Isc: OK
Test fort. Dabei bringt das Gerät die Anschlüsse P und N	
in Kurzschluss und misst zwischen diesem Punkt und dem	$Ri(1000V) = 116 M\Omega OK$
Anschluss E für die notwendige Zeit, um ein stabiles	$R_{pe}(Cal) = \Omega$
Ergebnis zu erhalten.	
18.Der Wert des Isolationswiderstands wird im Feld "Ri	
angezeigt und die Meldung "OK" erscheint, wenn das	
Fraebnis des Tests positiv ist (gemessener Wert höher als	
der am Gerät eingestellte Mindestgrenzwert)	
10 Mit ausgowählter Durchgangsmossung setzt das Gerät	15/05/12 15:31:26
den Test fort. Debei öffnet den Ceröt den Kurzenhlung und	Modul : SUNPWR318
minet muiseben den Angeblüggen Fund C	Vdc : 548.0 V
misst zwischen den Anschlussen E und C.	lrr : 856 W/m2
20.Der widerstandswert beim Durchgangstest wird im Feid	TC : Auto°C
"Rpe" angezeigt und die Meldung "OK" erscheint, wenn	Voc,Isc: OK
das Ergebnis des Tests positiv ist (gemessener Werl	$B_{i}(1000V) = 116 MOOK$
niedriger als der am Gerät eingestellte maximale	
Grenzwert).	$Rpe(Cal) = 2.00 \Omega OK$
21.Die Meldung "Ergebnis OK" wird dann vom Gerät	t
angezeigt, wenn das Ergebnis aller durchgeführten Tests	
	Erdebnis OK
positiv ist.	
positiv ist.	▼ IVCK ±M
positiv ist. 22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende	Ergebnis OK ▼ IVCK ± M 15/05/12 15:34:26
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter</li> </ul>	Ergebnis OK         ▼       IVCK ±𝔅         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210▲         Irr      W/m2
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende</li> </ul>	Ergebnis OK         IVCK ±         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210▲         Irr      W/m2         Tc<(AUTO)       57°C
positiv ist. 22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:	Ergebnis OK         ▼       IVCK ⊥         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210▲         Irr      W/m2         Tc (AUTO)       57°C         VocMed@OPC       647V         IscMed@OPC       543A
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:</li> <li>Modulname / Modell</li> </ul>	Ergebnis OK         ▼       IVCK ±         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210▲         Irr      W/m2         Tc (AUTO)       57°C         VocMed@OPC       647V         IscMed@OPC       647V         Voc@OPC       647V
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:</li> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> </ul>	Ergebnis OK         ▼       IVCK ±         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210▲         Irr      W/m2         Tc (AUTO)       57°C         VocMed@OPC       647V         IscMed@OPC       647V         Isc@OPC       647V         Isc@OPC       5.35A         Voc@STC       787V
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:</li> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> </ul>	Image: Product of the system       Image: Product of the system         15/05/12       15:34:26       Image: Product of the system         Modul:       SUNPWR210▲       Image: Product of the system         Irr      W/m2       57°C         VocMed@OPC       647V       IscMed@OPC         Isc@OPC       5.35A       Voc@STC         Voc@STC       787V       OK         Isc@STC       5.72A       OK
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:</li> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC</li> </ul>	Ergebnis OK         ▼       IVCK ⊥         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210▲         Irr      W/m2         Tc (AUTO)       57°C         VocMed@OPC       647V         IscMed@OPC       5.43A         Voc@OPC       647V         Isc@OPC       5.35A         Voc@STC       787V OK         Isc@STC       5.72A OK         Ergebnis OK
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:</li> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> </ul>	Ergebnis OK         ▼       IVCK ⊥         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210▲         Irr      W/m2         Tc (AUTO)       57°C         VocMed@OPC       647V         IscMed@OPC       647V         Isc@OPC       647V         Isc@OPC       5.35A         Voc@STC       787V OK         Isc@STC       5.72A OK         Ergebnis OK
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:</li> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC</li> </ul>	Image: Product of the system       Image: Product of the system         15/05/12       15:34:26       Image: Product of the system         1rr      W/m2       To compare of the system         Tc       (AUTO)       57°C         Voc (AUTO)       57°C       647V         Isc @ OPC       647V       1sc @ OPC         Isc @ OPC       5.35A       Voc @ STC         Voc @ STC       787V       OK         Isc @ STC       5.72A       OK         Ergebnis OK       IVCK       Image: Product of the system
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:</li> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> </ul>	Image: Product Solution       Image: Product Solution         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210▲         Irr      W/m2         Tc (AUTO)       57°C         VocMed@OPC       647V         IscMed@OPC       5.43A         Voc@OPC       647V         Isc@OPC       5.35A         Voc@STC       787V OK         Isc@STC       5.72A OK         Ergebnis OK         IVCK Image: IVCK Image: Imag
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:</li> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc auf STC</li> </ul>	Image: Product Structure       Image: Product Structure         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210▲         Irr      W/m2         Tc       (AUTO)         57°C       VocMed@OPC         Voc@OPC       647V         IscMed@OPC       5.35A         Voc@STC       787V         Structure       5.72A         OK       IVCK
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:</li> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc auf STC berechnet und das Teilergebnis resultierend aus dem</li> </ul>	Image: Product Structure       Image: Product Structure         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210▲         Irr      W/m2         Tc       (AUTO)         57°C         VocMed@OPC       647V         IscMed@OPC       5.43A         Voc@OPC       647V         Isc@OPC       5.35A         Voc@STC       787V OK         Isc@STC       5.72A OK         Ergebnis OK
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:</li> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc auf STC berechnet und das Teilergebnis resultierend aus dem Vergleich mit den Nennwerten.</li> </ul>	Image: Product of the system       Image: Product of the system         15/05/12       15:34:26       Image: Product of the system         15/05/12       15:34:26       Image: Product of the system         1sr      W/m2       SUNPWR210 A         Irr      W/m2       ST°C         Tc       (AUTO)       57°C         VocMed@OPC       647V       Strange         Isc@OPC       647V       Strange         Voc@OPC       5.35A       Voc         Voc@STC       787V       OK         Isc@STC       5.72A       OK         Ergebnis OK       IVCK       IVCK
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:</li> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc auf STC berechnet und das Teilergebnis resultierend aus dem Vergleich mit den Nennwerten.</li> </ul>	Ergebnis OK         IVCK ⊥         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210A         Irr      W/m2         Tc (AUTO)       57°C         VocMed@OPC       647V         IscMed@OPC       5.35A         Voc@OPC       5.72A       OK         Isc@STC       787V       OK         Ergebnis OK       IVCK ⊥
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen:</li> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc auf STC berechnet und das Teilergebnis resultierend aus dem Vergleich mit den Nennwerten.</li> </ul>	Ergebnis OK         ▼       IVCK ⊥         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210A         Irr      W/m2         Tc (AUTO)       57°C         VocMed@OPC       647V         IscMed@OPC       5.43A         Voc@OPC       647V         Isc@OPC       5.35A         Voc@STC       787V OK         Isc@STC       5.72A OK         Ergebnis OK
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen: <ul> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc auf STC berechnet und das Teilergebnis resultierend aus dem Vergleich mit den Nennwerten.</li> </ul> </li> </ul>	Ergebnis OK         IVCK ±M         15/05/12       15:34:26         Modul:       SUNPWR210 ▲         Irr      W/m2         Tc (AUTO)       57°C         VocMed@OPC       647V         Isc@OPC       647V         Isc@OPC       5.35A         Voc@STC       787V       OK         Isc@STC       5.72A       OK         Ergebnis OK       IVCK ±M
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22. Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen: <ul> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc auf STC berechnet und das Teilergebnis resultierend aus dem Vergleich mit den Nennwerten.</li> </ul> </li> <li>Im Allgemeinen:</li> </ul>	Ergebnis OK▼IVCK IM15/05/1215:34:26Modul:SUNPWR210AIrrW/m2Tc (AUTO)57°CVocMed@OPC647VIscMed@OPC5.43AVoc@OPC647VIsc@OPC5.35AVoc@STC787V OKIsc@STC5.72A OKErgebnis OKIVCK IN
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22.Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen: <ul> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc auf STC berechnet und das Teilergebnis resultierend aus dem Vergleich mit den Nennwerten.</li> </ul> </li> <li>Im Allgemeinen:</li> </ul>	Ergebnis OK▼IVCK I15/05/1215:34:26Modul:SUNPWR210AIrrW/m2Tc (AUTO)57°CVocMed@OPC647VIscMed@OPC5.43AVoc@OPC647VIsc@OPC5.35AVoc@STC787V OKIsc@STC5.72A OKErgebnis OKIVCK INTER
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22. Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen: <ul> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc auf STC berechnet und das Teilergebnis resultierend aus dem Vergleich mit den Nennwerten.</li> </ul> </li> <li>Im Allgemeinen:</li> <li>Ergebnis Voc@ STC = OK wenn 100×</li> <li>IscNom@ STC - Isc@</li> </ul>	Ergebnis OK▼IVCK I15/05/1215:34:26Modul:SUNPWR210AIrrW/m2Tc (AUTO)57°CVocMed@OPC647VIsc@OPC647VIsc@OPC5.35AVoc@STC787V OKIsc@STC5.72A OKErgebnis OKIVCK Isc@STCSTC≤ (Tol Voc + 4%)STC< (Tol Isc + 4%)
<ul> <li>positiv ist.</li> <li>22. Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um die folgende Bildschirmseite anzuzeigen, die die Werte der Parameter Voc und Isc enthält. Die Bildschirmseite enthält folgende Informationen: <ul> <li>Modulname / Modell</li> <li>Den Einstrahlungswert</li> <li>Den Temperaturwert des Moduls</li> <li>Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen</li> <li>Die gemessenen Werte von Voc und Isc auf STC berechnet und das Teilergebnis resultierend aus dem Vergleich mit den Nennwerten.</li> </ul> </li> <li>Im Allgemeinen:</li> <li>Ergebnis Voc@ STC = OK wenn 100×</li> <li>IscNom@ STC - Isc@ IscNom@ STC</li> </ul>	Ergebnis OK▼IVCK I15/05/1215:34:26Modul:SUNPWR210AIrrW/m2Tc (AUTO)57°CVocMed@OPC647VIsc@OPC647VIsc@OPC5.35AVoc@STC787V OKIsc@STC5.72A OKErgebnis OKIVCK Isc@STCSTC≤ (Tol Voc + 4%)STC≤ (Tol Isc + 4%)

Die Nennwerte von Voc und Isc sind die Werte, die in der internen Moduldatenbank des Gerätes hinterlegt wurden (siehe § 5.6).

- > Das Gesamtergebnis ergibt sich als:
  - OK: sofern alle Messergebnisse unter STC OK sind
  - NEIN: sofern eines der Messergebnisse unter STC nicht OK ist

23.Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ um ins vorherige Menü zurückzukehren.

24.Drücken Sie **SAVE** zum Abspeichern des Ergebnisses im Speicher des Gerätes (siehe § 7.2) oder **ESC/MENU**, um ohne Messergebnisspeicherung ins Hauptmenü zurück zu gelangen.

# WARNUNG

Die Mittelwerte von Voc und Isc werden auf der Ergebnis-Seite angezeigt. Diese Werte beinhalten die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen, ermittelt aus dem Mittelwert der letzten 10 Messungen mit den abgespeicherten Messwerten. Sofern der Benutzer weniger als 10 Messungen oder einen Reset der Mittelwerte durchgeführt hat (siehe § 6.3.4), wird der angezeigte Mittelwert der Messung N+1 aus den N verfügbaren Werten ermittelt.

#### 6.3.4. Reset der durchschnittlichen Werte

Sofern die Einstrahlungswerte mit erfasst werden, wird das endgültige Messergebnis aus dem Vergleich der gemessenen Werte mit den vorab abgespeicherten Werten berechnet. Daher erhält der vom Messgerät ermittelte Mittelwert eine hohe Bedeutung.

Im Falle einer neuen Serie von Messungen mit signifikanten Änderungen der Einstrahlung oder der Temperatur ist es empfehlenswert, die Referenzmittelwerte auf Null zu setzen um eine Neuberechnung auf Grundlage der neuen Messungen zu erhalten.

Der Reset der Mittelwerte wird wie folgt durchgeführt:

1. Im Modus IVCK, drücken Sie die ENTER Taste, wählen	15/05/12	15:34:26	
Sie " <b>Reset AVG</b> " und bestätigen Sie mit <b>ENTER</b> , um die bislang ermittelten Mittelwerte auf Null zu setzen.	Modul Vdc Irr	: SU : 0.0	N P W R 3 1 8 V W / m 2
	Тс	: Aut	o °C

_	Modul	:	SUN	PW	R318
e	Vdc	:	0.0	V	
	lrr	:	0	W/	m 2
	Тс	:	Auto	°C	;
	Voc,Isc:				
	Ri(1000V)	=		-	MΩ
	Rpe (Kal)	=			Ω
	Kalibrierung				
	Reset AVG				
	Einstellungen				
	Auswahl			IVC	K

Der Reset der Mittelwerte wird automatisch durchgeführt, sofern einer der folgenden Parameter verändert wird:

- > PV Modell
- Anzahl der Module im String

Ein Reset der Mittelwerte wird nicht durchgeführt sofern der Benutzer nur den Betriebsmodus wechselt, uns dann zu diesem Modus zurück kehrt.

# -<del>M<sup>^</sup>HT</del>°

#### 6.3.4.1. Anomalien beim Test IVCK

 Wenn das Gerät an seinen Anschlüssen P-N, P-E und N-E eine Spannung höher als 1000V ermittelt, führt es keine Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung "Vin > 1000" an.

-	15/05/12	15:34:	26		
s	Modul	:	SUNF	PWR3	318
	Vdc	:	0.0	V	
a	lrr	:	0	W/m	n 2
	Тс	:	Auto	°C	
	Voc,Isc:				
	Ri(1000V	() =		M	Ω
	Rpe (Kal	) =		Ω	
		Vin >	1000		
	Auswahl		IV	СК	

2.	Wenn das Gerät an seinen Anschlüssen P und N eine	15/05/12
	Spannung niedriger als 15V ermittelt, führt es keine	Modul
	Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt	v a c Irr
	die Meldung "Spannung niedrig" an.	Тс
		Voc,Isc:

è	15/05/12 15	5:34	:26		
\$	Modul	:	SUN	ΡW	R 3 1 8
	Vdc	:	0.0	V	
נ	lrr	:	0	W/	m 2
	Тс	:	Auto	°C	
	Voc,Isc:				
	Ri(1000V)	=		-	MΩ
	Rpe (Kal)	=		-	Ω
	Spann	านทร	g zu ge	ering	)
	Auswahl		IV	CK	

3. Wenn das Gerät an seinen Anschlüssen E und C eine Spannung höher als 5V ermittelt, führt es keine Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung "Spannung > Lim" an.

е	15/05/12	15:34:	26		1
a	Modul	:	SUNP	W R 3 1 8	
9	Vdc	:	0.0	V	
е	lrr	:	0	W/m2	
	Тс	:	Auto	°C	
	Voc,Isc:				
	Ri(1000V	) =		MΩ	
	Rpe (Kal	) =		Ω	
	S	pannur	ng > Lir	n	
	Auswahl		IV	СК	

ermittelt,	15/05/12	15:34:	26		
langen	Modul	:	SUN	PWF	R 3 1 8
nu hoch"	Vdc	:	0.0	V	
	lrr	:	0	W/	m 2
	Тс	:	Auto	°C	
	Voc,Isc:				
	Ri(1000V	) =		-	MΩ
	Rpe (Kal	) =		-	Ω
		lsc zu	hoch		
	Auswahl		11	/CK	

4. Wenn das Gerät einen Isc Strom höher als 15A ermittelt, führt es keine Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung "Isc Strom zu hoch" an.

#### 6.4. ISOLATIONSWIDERSTANDSMESSUNG AN PV-MODULEN & STRINGS

#### 6.4.1. Einführung

Zweck dieser Funktion ist die Messung des Isolationswiderstands eines Moduls, Strings, bzw. eines gesamten PV-Feldes gemäß den Vorschriften der VDE 0126-23 (IEC/EN62446). Im Allgemeinen ermittelt das PVCHECKs den Isolationswiderstand wie folgt:

- ➢ Betriebsmodus FELD → für die Messung des Isolationswiderstandes eines PV-Feldes (PV-Anlage) bestehend aus einem oder mehreren parallel geschalteten Strings. Das PVCHECKs führt die Messung <u>einzeln</u>, erst am Pluspol und dann am Minuspol gegen Erde des PV-Feldes durch.
- ➢ Betriebsmodus TIMER → das Gerät führt die Messung ununterbrochen durch (mit einer maximalen einstellbaren Messdauer von 300s) und nur am Messanschluss "P"; Dabei wird der gemessene Mindestwert des Widerstands am Ende der ausgewählten Dauer angezeigt. Dieser Betriebsmodus kann für die Messung des Isolationswiderstands einer Stringleitung gewählt werden.
- ➢ Betriebsmodus STRING → für die Messung des Isolationswiderstands <u>nur</u> an einzelnen PV Modulen oder Strings. Das Gerät erzeugt automatisch einen internen Kurzschluss zwischen dem Plus- und dem Minuspol, ohne dass es notwendig wird einen externen Kurzschlussschalter für die Herstellung des Kurzschlusses einzusetzen. Das PVCHECKs misst dann zwischen diesem Kurzschlusspunkt und der Erdung der Installation (Anschluss E).

#### 6.4.2. Isolationsmessung – Betriebsmodus FELD

- Mit den Pfeiltasten (Ω, ▲) stellen Sie den Cursor auf M▼ und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite:
- Drücken Sie ENTER, wählen Sie "Einstellungen" und ändern Sie eventuell die gewünschten Parameter (siehe § 5.4). Die folgenden Parameter erscheinen im Display:
  - ➤ Test Iso → ausgewählte Testspannung (250, 500 oder 1000VDC)
  - Rimin → Mindestgrenzwert für die Isolationsmessung (die VDE 0126-23 legt für die Isolation einen Mindestgrenzwert von 1MΩ bei einer Prüfspannung von 500V oder 1000V fest).
  - ➤ Modus → Betriebsmodus: Feld

  - ➢ Ri(+) → Messung des Isolationswiderstands zwischen dem Pluspol des PV Felds und der Erdung
  - ➢ Ri(-) → Messung des Isolationswiderstands zwischen dem Minuspol des PV Felds und der Erdung
  - > Rp → Endwert der Messung durch die parallel von Ri(+) und Ri (-) Werte, die mit der Ri min Grenze mittels des Instrumentes Vergleich
  - ➤ Tasten → Zugang zur 2. Seite mit Anzeige der gemessenen Spannungen VPN (Plus-Minus), VEP (Erde zu Pluspol) and VEN (Erde zu Minuspol

	15/05/12 15:34:26	
е	TestIso 1000 V	
	Rimin 1.0 MΩ	
d	Modus Feld	
е	VtestVV	
_	Ri(+) MG	2
0	Ri(-) MG	2
a	Rp MG	2
y		
n	Auswahl MΩ	•

	15/05/12	15:34:26		
I				
5				.,
	VPN			V
	VEP			V
5	VEN			V
,				
•				
ì	Auswahl		MΩ	▼

3. Verbinden Sie das Gerät mit dem zu messenden PV Feld und mit der Haupt-Potential Erdung des Systems, wie in der Abb. 10. Beachten Sie, dass der Minuspol am Ausgang des PV Felds an den Anschluss N und der Pluspol am Ausgang des PV Felds an den Anschluss P angeschlossen werden muss



#### LEGENDE:

- E: Grünes Kabel
- P: Rotes Kabel
- N: Schwarzes Kabel
- 1. Ungeerdetes PV Feld
- 2. Haupterdung der Anlage

Abb. 10: Verbindung des Gerätes für Isolationsmessung Betriebsmodus Feld -



# WARNUNG

Nach Drücken der **GO/STOP** Taste können verschiedene Fehlermeldungen erscheinen (siehe § 6.6) ohne dass das Messgerät die Prüfung beginnt. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlermeldung, bevor Sie die Messungen fortsetzen.

 Drücken Sie GO/STOP zum Starten der Messung. Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, zeigt das Gerät die Meldung "Messung...", wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite gezeigt.

Ì	15/05/12 15:3	34:26	
ł	Test Iso Rlim Modus	1000 1.0 Feld	V MΩ
	Vtest 1043	V 1057	V
	Ri (+)		MΩ
	Ri (-)		MΩ
	Rр		MΩ
	Me	ssung	
	Auswahl	MΩ	▼

- 5. Am Ende der Messung (mit einer festen Prüfdauer von 10sec) liefert das Gerät die Werte Ri (+) und Ri (-), d.h. den Isolationswiderstand des Plus- und des Minuspols des zu messenden PV-Felds. Wenn beide Ergebnisse den eingestellten Mindestgrenzwert überschreiten, zeigt das Gerät die Meldung "Ergebnis OK". Anderenfalls erscheint im Display die Meldung "Ergebnis NEIN", wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite gezeigt.
   5. Am Ende der Messung (mit einer festen Prüfdauer von 105/05/12 15:34:26
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   11
   11
   12
   13
   14
   15
   10
   10
   11
   11
   12
   13
   14
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   10
   10
   10
   10
   10
   11
   10
   10
   10
   11
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
   10
- Test Iso 1000 v Rlim 1.0 MΩ Modus Feld Vtest 1043 V 1057 V Ri (+) >100 MΩ Ri (-) >100 MΩ Rр 69 MΩ Ergebnis: NO Auswahl MΩ ▼
- Drücken Sie SAVE zum Abspeichern des Ergebnisses im Speicher des Gerätes (siehe § 7.2) oder ESC/MENU, um

ohne Messergebnisspeicherung ins Hauptmenü zurück zu gelangen.

#### 6.4.3. Isolationsmessung – Betriebsmodus TIMER

- Mit den Pfeiltasten (,▼▲) stellen Sie den Cursor auf MΩ und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite.
- Drücken Sie ENTER, wählen Sie "Einstellungen" und ändern Sie eventuell die gewünschten Parameter (siehe § 5.4). Die folgenden Parameter erscheinen im Display:
  - ➤ Test Iso → ausgewählte Prüfspannung (250, 500 oder 1000VDC)
  - Rlim → Mindestgrenzwert für die Isolationsmessung (die VDE 0126-23 stellt für die Isolation einen Mindestgrenzwert von 1MΩ bei Prüfspannungen von 500V oder 1000V fest).
  - ➤ Modus → Betriebsmodus: Timer
  - > Vtest  $\rightarrow$  tatsächlich verwendete Prüfspannung
  - ➢ Ri(+) → Kleinster Isolationswiderstand zwischen dem Pluspol und der Erdung, der während der ganzen Messung ermittelt wurde

  - ➤ Tasten → Zugang zur 2. Seite mit Anzeige der gemessenen Spannungen VPN (Plus-Minus), VEP (Erde zu Pluspol) and VEN (Erde zu Minuspol)
- 3. Verbinden Sie das PVCHECKs mit dem zu messenden Modul/ String danach mit eventuellen ungeerdeten Metall-Rahmen und mit dem Haupterdungspotential des Systems (siehe Abb. 11)



Abb. 11: Anschluss des Gerätes für Isolationsmessung - Betriebsmodus TIMER

$\mathbf{\Omega}$	15/05/12 15:34	4:26	
lie	Test Iso	1000	V
	Ri min	1.0	MΩ
٦d	Modus	Timer	
ne	Vtest		V
	Ri(+)		MΩ
00	Prüfdauer:	200s	
ng	Auswahl	MΩ	2 🔻

# WARNUNG

Nach Drücken der **GO/STOP** Taste können diverse Fehlermeldungen erscheinen (siehe § 6.6) so dass das Messgerät die Prüfung nicht beginnt. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlermeldung, bevor Sie die Messungen fortsetzen.

 Drücken Sie GO/STOP zum Starten der Messung. Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, zeigt das Gerät die Meldung "Messung...", wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite gezeigt.

	15/05/12	15:34:26	
n e d	Test Iso Ri min Modus	1000 1.0 Timer	V MΩ
	Vtest	1020	V
	Ri(+)		MΩ
	Messdau	er: 200s Messung	
	Auswahl	Mcccoung MΩ	2 🔻

5. Am Ende der Messung liefert das Gerät den Wert Ri(+)min der Minimalwert der Isolationswiderstand des PV-Moduls / Zeichenfolge (oder anderer Metallmassen) getestet wird, kontinuierlich gemessen während der gesamten Messdauer. Wert des Isolationswiderstands des gemessenen PV Moduls/Strings der während der ganzen Messzeit ununterbrochen ermittelt wurde. Wenn das Ergebnis den eingestellten Mindestgrenzwert überschreitet, zeigt das Gerät die Meldung "Ergebnis OK". Anderenfalls erscheint im Display die Meldung

t	15/05/12 15:34	:26		
5 ) r	Test Iso Rlim Modo	1000 1.0 Time	) e r	V MΩ
3	Vtest	102	0	V
r	Ri(+)min	>20	0	MΩ
า t	Messdauer:	200	s	
5	Ergeb	nis: O	K	
			MΩ	▼

- 6. "Ergebnis NEIN", wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite angezeigt
- Drücken Sie SAVE zum Abspeichern des Ergebnisses im Speicher des Gerätes (siehe § 7.2) oder ESC/MENU, um ohne Messergebnisspeicherung ins Hauptmenü zurück zu gelangen.

0.4.4. Isolationsmessung – Betriebsmodus STRING			
WARNUNG			
Der größte, mit dem Messgerät messbare Durchführung der Maßnahmen IVCK und Isolie immer darauf, dass das Instrument <u>mit EINEM S</u> nicht mehren parallelen Strings um eventuelle S	Strom ist 15 erung in "STR S <u>TRING</u> verbui Schäden zu ve	A. Vor ING"-Mo nden ist rmeider	der odus und
1. Mit den Pfeiltasten ( $\blacktriangle \nabla$ ) stellen Sie den Cursor auf <b>M</b> $\Omega$ ,	15/05/12 15:34:	26	
und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite.	Test Iso Rimin Modus	1000 1.0 String	V MΩ
ändern Sie eventuell die gewünschten Parameter (siehe § 5.4). Die folgenden Parameter erscheinen im Display:	Vtest Rp		V MΩ
<ul> <li>➤ Test Iso → ausgewählte Prüfspannung (250, 500 oder 1000VDC)</li> <li>&gt; Rlim → Mindestgrenzwert für die Isolationsmessung (die V/DE0126.22 lagt für die Isolationsmessung)</li> </ul>	Auswahl	Мо	•
	Adowann	101 32	•

Detrichemedue CTDINC

500V oder 1000V fest) > Modus → Betriebsmodus: STRING

> Vtest → tatsächlich verwendete Prüfspannung

Mindestgrenzwert von  $1M\Omega$  bei Prüfspannungen von

- > Rp → Endwert der Messung durch die parallel von Ri(+) und Ri (-) Werte, die mit der Ri min Grenze mittels des Instrumentes Vergleich
- ➤ Tasten → Zugang zur 2. Seite mit Anzeige der gemessenen Spannungen VPN (Plus-Minus), VEP (Erde zu Pluspol) and VEN (Erde zu Minuspol)
- 3. Verbinden Sie das Gerät mit dem zu messenden PV Modul/String und mit der Erdung des Systems, wie in Abb. 12 gezeigt. Beachten Sie, dass der Minuspol am Ausgang des PV Moduls an den Anschluss N und der Pluspol am Ausgang des PV Moduls an den Anschluss P angeschlossen werden muss.



LEGENDE:

- E: Grünes Kabel
- P: Rotes Kabel
- N: Schwarzes Kabel
- 1. PV Modul/String
- 2. Haupterdung der Anlage

Abb. 12: Verbindung des Gerätes für Isolationsmessung - Betriebsmodus STRING



Nach Drücken der **GO/STOP** Taste können diverse Fehlermeldungen erscheinen (siehe § 6.6) so dass das Messgerät die Prüfung nicht beginnt. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlermeldung, bevor Sie die Prüfarbeiten fortsetzen.

WARNUNG

# -<del>M`HT</del>°

 Drücken Sie GO/STOP zum Starten der Messung. Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, zeigt das Gerät die Meldung "Messung...", wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite gezeigt.

۱	15/05/12	15:34:26	
1	Test Iso Rlim Modus	1000 1.0 String	V MΩ
	Vtest	1020	V
	Rр		MΩ
		Messung	
	Auswahl	MΩ	▼

- 5. Am Ende der Messung liefert das Gerät den minimalen Ri Wert, d.h. den kleinsten Isolationswiderstands des gemessenden PV Moduls/Strings der während der ganzen Messzeit ununterbrochen gemessen wwurde. Wenn das Ergebnis den eingestellten Mindestgrenzwert überschreitet, zeigt das Gerät die Meldung "Ergebnis OK". Anderenfalls erscheint im Display die Meldung "Ergebnis NEIN", wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite gezeigt.
- Drücken Sie SAVE zum Abspeichern des Ergebnisses im Speicher des Gerätes (siehe § 7.2) oder ESC/MENU, um ohne Messergebnisspeicherung ins Hauptmenü zurück zu gelangen.

15/05/12	15:34:26	
Test Iso Rlim Modus	1000 1.0 String	V MΩ
Vtest	1020	V
Rр	>100	MΩ
	rgebnis: OK	
	м	Ω 🔻

#### 6.4.4.1. Anomalien

In allen Betriebzuständen gilt:Wenn das Gerät an seinen Anschlüssen P-N, P-E und N-E eine Spannung höher als 1000V ermittelt, führt es keine Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung "Vin > 1000" an.

า	15/05/12	15:34:26	
ร า "	Test Iso Rlim Modus	1000 1.0 Strir	) V ΜΩ ng
	Vtest		- V
	Rр		- MΩ
		Vin > 1000	
	Auswahl		MΩ V

nen Isc	15/05/12	15:34:26		
essung eigt die	Test Iso Rlim Modus	100 1.0 Stri	0 ng	V MΩ
	Vtest		-	V
	Rр		-	MΩ
	St	rom Isc zu h	ioch	
	Auswahl		MΩ	▼

1			
n	15/05/12	15:34:26	
N n	Test Iso Rlim Modus	1000 1.0 String	V MΩ
	Vtest		V
	Rр		MΩ
		Strom < Lim	
	Auswahl	M	

е	15/05/12	15:34:26	
N e	Test Iso Rlim Modus	1000 1.0 String	V MΩ
	Vtest		V
	Rр		MΩ
	Spa	annung zu g <mark>erin</mark>	ig
	Auswahl	MG	2 🔻

 Wenn Im STRING Betriebsmodus, das Gerät einen Isc Strom höher als 15A ermittelt, führt es keine Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung "Isc Strom zu hoch" an.

3. Wenn im STRING Betriebsmodus, das Gerät einen Strom < 0.2A zwischen den Anschlüssen P und N ermittelt, führt es keine Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung "Strom < Lim" an.

4. Wenn im STRING Betriebsmodus, das Gerät eine Spannung < 15V zwischen den Anschlüssen P und N ermittelt, führt es keine Messung durch und zeigt die Meldung "Spannung niedrig" an. Abb.

gezeigt.

13:

Messleitungen

#### 6.5. DURCHGANGSTEST AN PV-MODULEN/STRINGS/FELDERN (LOW $\Omega$ )

#### 6.5.1. Einführung

Zweck dieser Messung ist die Durchführung eines Durchgangstests (Niederohmmessung) an den Schutz- und Potentialausgleichsleitern, sofern angebracht. Die Messung muss mit einem Prüfstrom > 200mA gemäß den Vorschriften der VDE0126-23, IEC/EN62446 und IEC/EN60364 durchgeführt werden. Die VDE0126-23 gibt als Grenzwert für den max.. zulässigen Widerstand den Wert von  $1\Omega$  vor.

Widerstands

#### 6.5.2. Kalibration der Messleitungen

Kompensation

1. Mit den Pfeiltasten (▼,▲) stellen Sie den Cursor auf LOW<sub>Ω</sub> und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite

des





Abb. 13: Kompensation des Widerstands der Messleitungen

- 2. Drücken Sie die ENTER Taste. Das Messgerät zeigt 15/05/12 Auswahlmöglichkeiten: Einstellungen folgende und Kalibration der Leitungen Rcal
- 3. Mit den Pfeiltasten (▲, ▼) wählen Sie "Kalibration der Leitungen" und bestätigen Sie mit ENTER.



- 4. Drücken Sie GO/STOP zum Starten der Kalibration. Die Meldung "Messung..." wird im Display angezeigt.
- 5. Am Ende des Kompensationsvorganges, falls der gemessene Widerstandswert niedriger als  $5\Omega$  ist, gibt das Gerät einen doppelten Signalton ab, um das positive Ergebnis der Prüfung bekannt zu geben und zeigt die folgende Bildschirmseite:

	15/05/12 15:34:26
	RPE max 1.0 Ω RcalΩ
	Rpe Ω
•	Itest mA
	Messung
	Auswahl LOWΩ

# -<del>Mh</del>HT°

- 6. Der Wert des kompensierten Widerstands der Leitungen, der von allen folgenden Durchgangsmessungen abgezogen wird, wird neben "Rcal" angezeigt, die Meldung "**Kalibration OK**" wird im Display angezeigt.
- Um den kompensierten Widerstandswert zu löschen, führen Sie ein neues Kompensationsverfahren durch, mit einem Widertand höher als 5Ω wie z.B. mit offenen Leitungen. Der im Display in Zeile Rcal angezeigte Wert wird auf Null gestellt.

,	15/05/12 15:34:	26	
)	RPE max Rcal	1.0 0.02	Ω Ω
)	Rpe		Ω
)	ltest		m A
-			
I			
	Kalibrier	ung Ok	<
	Auswahl	LO	WΩ

1.0

0

Ω

Ω

LOWΩ

mΑ

#### 6.5.3. Durchgangstest

- Mit den Pfeiltasten (▼,▲) stellen Sie den Cursor auf 15/05/12 15:34:26
   LOWΩ und bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät zeigt die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite:
- 2. Drücken Sie **ENTER**, wählen Sie "**Einstellungen**" und ändern Sie eventuell die gewünschten Parameter (siehe § 5.3.1). Die folgenden Parameter erscheinen im Display:
  - ▶ RPE max → Maximale Grenze für den Durchgangstest, die im Bereich 1Ω ÷ 5Ω in Schritten von 1Ω ausgewählt werden kann (die VDE0126-23 gibt als Grenzwert für den max. Widerstand den Wert von 1Ω vor)
  - ➤ Rcal → Widerstandswert der Messleitungen nach ihrer Kalibration
  - > **Rpe**  $\rightarrow$  Ergebnis des Durchgangstests
  - ▶ **Itest** → tatsächlicher Prüfstrom
- 3. Drücken Sie **ENTER**, wählen Sie "**Kalibration der Leitungen**" aus (siehe § 6.5.2) und führen Sie die Anfangskalibration der Messleitungen durch.
- 4. Verbinden Sie das Gerät mit dem zu messenden PV Modul/String und mit dem Haupt-Erder des Systems, wie in Abb. 14angezeigt



### LEGENDE:

E: Grünes Kabel

Rpe

ltest

- C: Blaues Kabel
- 1. PV Modul/String
- 2. Haupterdung der Anlage
- 3. Geerdeter Rahmen der Anlage

Abb. 14: Verbindung des Gerätes für den Durchgangstest an der PV-Anlage

# WARNUNG

Nach Drücken der **GO/STOP** Taste können verschiedene Fehlermeldungen erscheinen (siehe § 6.6) ohne dass das Messgerät die Prüfung beginnt. Suchen und eliminieren Sie möglichst die Fehlermeldung, bevor Sie die Prüfarbeiten fortsetzen.

 Drücken Sie GO/STOP zum Starten der Messung. Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, zeigt das Gerät die Meldung "Messung...", wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite gezeigt.

2
2
n A
Ω

- 6. Am Ende der Messung liefert das PVCHECKs den Widerstandswert des Durchgangstest. Wenn das Ergebnis den eingestellten maximalen Grenzwert unterschreitet, zeigt das Gerät die Meldung "Ergebnis JA". Anderenfalls erscheint im Display die Meldung "Ergebnis NEIN", wie in der nebenstehend abgebildeten Bildschirmseite gezeigt.
- Drücken Sie SAVE zum Abspeichern des Ergebnisses im Speicher des Gerätes (siehe § 7.2) oder ESC/MENU, um ohne Messergebnisspeicherung ins Hauptmenü zurück zu gelangen.

١	15/05/12	15:34:26		
t	Rpe max Rcal	1 0,02	. 0 2 -	Ω Ω
;	Rpe	0.2	23	Ω
í	ltest	21	0	m A
1				
•		Ergebnis: C	ЭК	
			L٥١	NΩ

#### 6.5.3.1. Anomalien

 Wenn das Gerät an seinen Anschlüssen E und C eine Spannung höher als 5V, erkennt, führt es keine Messung durch, gibt einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung "Spannung > Liim" an.

,	15/05/12 15:34:26		
)	RPE max 1 Rcal - ·	. 0	Ω Ω
	Rpe	-	Ω
	Itest	-	m A
	Sapnnung >	Lim	
	Auswahl	LO	NΩ

 Wenn das Gerät feststellt, dass der kalibrierte Widerstand 1 höher als der vom Gerät gemessene Widerstand ist, gibt es einen langen Signalton ab und zeigt die Meldung: "Kalibration nicht OK" an.

15/05/12	15:34:26
RPE max	1.0 Ω
Rcal	Ω
Rpe	Ω
Itest	mA
Kalib	ration nicht OK
Auswahl	LOWΩ

3. Wenn das Gerät an seinen Anschlüssen einen Widerstand höher als  $5\Omega$ , gibt es einen langen Signalton ab, stellt den kompensierten Wert auf Null und zeigt die Meldung "Reset der Kalibration" an.

1	15/05/12 15:34:2	26			
)	RPE max Rcal	0	1. .0	0 0	Ω Ω
	Rpe	-	-	-	Ω
	ltest	-	-	-	m A
	Kalibratio	n	R	es	et
	Auswahl			LO	WΩ

# 6.6. LISTE DER DISPLAY-MELDUNGEN

MELDUNG	BESCHREIBUNG
Funktion nicht verfügbar	Die ausgewählte Funktion/Eigenschaft ist nicht verfügbar
Daten nicht gespeichert	Das Gerät war nicht in der Lage, die Daten abzuspeichern
Falsches Datum	Datum- und Uhrzeiteinstellung berichtigen
Fehler RADIO Transmission	Das Gerät kommuniziert nicht via RF mit externen Einheiten
SOLAR-02: falsches Firmware	SOLAR-02 Firmware aktualisieren.
Falsches Firmware	FW des Gerät nicht geeignet. Firmware aktualisieren.
Fehler 4: Service kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
Datenbank voll	Die Datenbank kann nur 30 Modulparameterwerte speichern.
Modul schon vorhanden	Name des Moduls schon in der Datenbank vorhanden
Speicher voll	Speicher des Geräts voll beim Drücken der GO-Taste
Fehler: Vmpp >= Voc	Überprüfen Sie Ihre Moduldateneingabe mit dem Datenblatt
Fehler: Impp >= Isc	Überprüfen Sie Ihre Moduldateneingabe mit dem Datenblatt
Fehler: Vmpp * Impp >= Pmax	Überprüfen Sie Ihre Moduldateneingabe mit dem Datenblatt
Fehler: Alpha zu hoch	Überprüfen Sie Ihre Moduldateneingabe mit dem Datenblatt
Fehler: Beta zu hoch	Überprüfen Sie Ihre Moduldateneingabe mit dem Datenblatt
Fehler: Gamma zu hoch	Überprüfen Sie Ihre Moduldateneingabe mit dem Datenblatt
Fehler: Tol. zu hoch	Überprüfen Sie Ihre Moduldateneingabe mit dem Datenblatt
Daten-Analyse abwarten	Datenübertragung vom SOLAR-02 aktiv, bitte warten auf Ergebnis vom
Daten-Analyse abwarten	PV-Wirkungsgradstest
Fehler bei Datenübertragung	Service kontaktieren
Speicherfehler	Fehler beim Zugriff auf Messgerät-Datenspeicher
Datenlogger nicht gefunden	Das Gerät findet kein Verbindung mit dem SOLAR-02
Analyse kann nicht ausgeführt werden	SOLAR-02 Datenanalyseproblem, bitte Einstellungen prüfen.
Daten nicht verfügbar	Allgemeiner Fehler. Test wiederholen.
Negative Spannung	Die Polarität der Eingangsanschlüsse des Gerätes überprüfen
Niedrige Spannung	Die Spannung zwischen den Eingangsanschlüssen P und N überprüfen
Vin > 1000	Spannung zwischen den Eingangsanschlüssen > 1000V
Falsche Anzahl der Module.	Eingegebene Modulanzahl passt nicht mit der gemessenen
Fortsetzen?	Leenaurspannung voc zusammen
des Bereiches	Gemessene Referenz-Zellentemperatur zu hoch
Zellentemperatur nicht gemessen	
(ENTER/ESC)	Messung der Modulzelle nicht durchgeführt
Batterie erschöpft	Batterien schwach, bitte wechseln
Bitte warten auf Abkühlung	Gerät überhitzt. Bitte warten vor neuer Messung
Einstrahlung zu niedrig	Einstrahlung niedriger als der gewählte Mindestgrenzwert
NTC Fehler	Interner NTC defekt. Service kontaktieren
Isc Strom zu hoch	Gemessener Isc Strom > 15A
Strom < Lim	Gemessener Strom zwischen P und N zu gering
EEPROM Fehler: Service kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
FRAM Fehler: Service kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
RTC Fehler: Service kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
RADIO Fehler: Service kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
FLASH Fehler: Service kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
IO EXP Fehler: Service kontaktieren	Interner Fehler des Geräts
Spannung > Grenze	Spannung zwischen den Eingangsanschlüssen E und C > 10V
Kennung schon vergeben	Die einer Messung zugewiesene numerische Kennung ändern
lsc Strom < Lim	Isc Strom niedriger als die Messgrenze. Service kontaktieren
Vorsicht: interner Kurzschluss	Service kontaktieren
Vorsicht: defekte Schmelzsicherung	Service kontaktieren
Reset der Kalibration. ENTER drücken.	Widerstandswert der Eingangsmessleitungen > $2\Omega$
Kalibration nicht OK	Wert des kalibrierten Widerstands > Wert des gemessenen Widerstands
Fehler: Messung des Isc Offset-Werts	Interner Fehler des Geräts
Rcal > gemessener R	vvert des kalibrierten Widerstands > Wert des gemessenen Widerstands
Vorsicht, AC-Spannung an P-N	AC-Eingangsspannung vorhanden
Die Entladung des Kondenseters	Die Entladung am messenden Brütebiektes nach der Iseletionemessung
ahwarten	ahwarten
abitation	abriation

# 7. ABSPEICHERUNG DER ERGEBNISSE

Das Gerät ermöglicht die Speicherung bis zu 999 Messergebnissen. Die gespeicherten Daten können jederzeit am Display dargestellt und gelöscht werden. Den gespeicherten Daten können eine Anlagennummer, eine Stringnummer, eine Modulnummer und ein Textkommentar zugeordnet werden (max. 250).

# 7.1. ABSPEICHERUNG DER WIRKUNGSGRADS-MESSERGEBNISSE

- 1. Drücken Sie **SAVE** wenn ein Prüfergebnis im Display 15/05/12 15:34:26 angezeigt wird. Die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite mit virtueller Tastatur wird angezeigt.
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) und (◀, ►) können Šie eine Kurzbeschreibung (max 13 Zeichen) für die durchgeführte Prüfung eingeben.
- Drücken Sie SAVE zum Abspeichern des Prüfergebnisses oder drücken Sie ESC/MENU um ohne Messwertabspeicherung ins Hauptmenü zurück zu gelangen

### 7.2. ABSPEICHERUNG DER MESSUNGEN VON IVCK, M $\Omega$ UND LOW $\Omega$

- Drücken Sie SAVE wenn ein Prüfergebnis im Display 1 angezeigt wird. Die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite wird angezeigt, die die folgenden Elemente enthält:
  - Die erste freie Speicherstelle ("MESSUNG")
  - Der erste Marker-Pegels (ex: Area)
  - Der zweite Marker-Pegels (ex: Feld)
  - > Der dritte Marker-Pegels (ex: Wechselrichter)
  - Kommentarfeld wo der Bediener eine Kurzbeschreibung (max 13 Zeichen) für die Anlage eingeben kann.
- Jeder Marker Ebene kann auf verschiedene Etiketten (5 Etiketten sind eingebaut und 5 Etiketten kann angepasst werden) zugeordnet werden. Wählen Sie die gewünschte Markierung Pegel mit den Pfeiltasten (◀, ►) und drücken Sie die ENTER-Taste zur Verfügung Saiten bekommen
- 3. Wählen Sie eines der Elemente zur Verfügung mit den Pfeiltasten (▲,▼) und mit der **ENTER** Taste

15/05/12	15.54.20	
lrr Pnom Tc Te Pdc	712 3.500 45 30 3.125	W/m2 kW °C °C kW
	FASTATU	R
ANLAG	EHT	
ABCDE	FGHJ	КЬММОР
QRSTU	VWXYZ	- + 0 1 2 3
45678	9 SPACE	DEL
	SAVE/ESC	;

	75
15/05/12 15:34	:26
Messung Anlage Feld Wechselricht Kommentar	004 001 001 001
Kommentar	
Ändern	SAVE



4. Bevor eine Prüfung durchführen können, durch die Malage Meie mittlere Topview PC-Software ist es möglich, benutzerdefinierte Strings in der Liste der Marker-Pegels Strings hinzuzufügen. In diesem Fall können die neuen Werte als Alternative zu den im Gebäude-Einstellungen ausgewählt werden, wie in dem Bildschirm, um der Seite gezeigt
Solar Power Anlage Meie Haus Borche SolAR Kon Halle 24



# WARNUNG

- Marker-Strings können in das Gerät über eine PC-Verbindung durch die TopView Software eingelesen werden hochgeladen (siehe "Verbindung PC- Gerät → Marker Manager")
- Es möglich, bis zu 5 personalisierte Namen für jede Kennung hinzuzufügen.
- Die Namen der Vorgabe-Kennungen können nicht gelöscht werden. Die Löschung der personalisierten Namen kann nur die durch TopView Software erfolgen.
- 5. Mit den Pfeiltasten (▲, ▼) und (◀, ►) kann der Benutzer mit der virtuellen Tastatur im Feld "Kommentar" eine Kurzbeschreibung (max 13 Zeichen) eingeben. Drücken Sie ENTER, um den jeweiligen Buchstaben (oder Zahl) einzutippen.
   5. Mit den Pfeiltasten (▲, ▼) und (◀, ►) kann der Benutzer MUSTIR MUSTIR String UT Kommentar TASTAT



6. Drücken Sie **SAVE** erneut zum Abspeichern der Daten oder drücken Sie **ESC/MENU** um ohne Messwertabspeicherung ins Hauptmenü zurück zu gelangen.

#### 7.3. MESSERGEBNISE ANZEIGEN

# 7.3.1. Displayaufruf der Ergebnisse eines PV-Wirkungsgradstests

- Mit ESC/MENU gehen Sie ins Hauptmenü, wählen Sie 15. dort "MEM" und bestätigen Sie mit ENTER, um in den Datenspeicher zu gelangen. Die nebenstehend 00 abgebildeten Bildschirmseite erscheint im Display des Gerätes und enthält die Liste der gespeicherten Messungen.
- Mit den Pfeiltasten (▲,▼) und der Pfeiltaste ► wählen Sie "Abrufen", dann "Prüfung" und bestätigen Sie mit ENTER, um nur die Testergebnisse am Display darzustellen.

15/05/12	15:34:26	
MEM	Т	YPE
001	IST 08/0	4/2012
002	REC 13/0	5/2012
003	*REC 14/	05/2012
E	ffizienzm	nessung
1	VCK,VD	E
Abruf		
Lösche	n 🕨	
Auswahl	M	IEM - EFF

- Mit der Pfeiltaste ► können Sie die folgenden Kennungen darstellen:
  - ➤ TYP → Art der gespeicherten Daten: "REC" für eine Messung mit Ergebnis JA/NEIN; "\*REC" wenn die mit SOLAR-02 erfassten Einstrahlungs- und Temperaturwerte nicht im PVCHECKs vorhanden sind, und "IST" für die abgespeicherten Momentanwerte im Display.
  - > DATUM → Aufzeichnungs-Datum und -Uhrzeit der im Messgerät gespeicherten Daten
  - ➤ KOMMENTAR → sind die vom Benutzer während der Abspeicherung eingetragenen Kommentare.
- 4. Drücken Sie "**IST**", dann "**Ansicht**" und bestätigen Sie mit **ENTER**. Das Gerät zeigt den folgenden Bildschirm:
- 5. Drücken Sie "**REC**", dann "**Ansicht**" und bestätigen Sie mit **ENTER**. Das Gerät zeigt im Display die besten Werte der von der durchgeführten Aufzeichnung und gibt das eventuell das Ergebnis (JA/NEIN) der Prüfung an.
- 6. Wenn Sie "\*REC" und dann "Ansicht" wählen und mit ENTER bestätigen, erscheint die Meldung "Analyse nicht möglich", weil die vom SOLAR-02 erfassten Werte noch fehlen. Das Ergebnis dieser Messung ist erst darstellbar, nachdem die Daten vom SOLAR-02 mit der TopView Software auf einen PC übertragen wurden (siehe § 8).

Э	15/05/12	15:35:00	
9	lrr	712	W/m2
	Pnom	3.500	kW
	Tc	45	°C
t t า	Te Pdc Vdc Idc ndc	30 3.125 389 8.01 0.88	°C kW V A
,	An	alyse/Res	sultat
V	Auswahl		EFF

# -<del>M`</del>HT°

### 7.3.2. Displayaufruf der Messergebnisse IVCK, M $\Omega$ und LOW $\Omega$

- Mit ESC/MENU gehen Sie ins Hauptmenü, wählen Sie dort "MEM" und bestätigen Sie mit ENTER, um in den Datenspeicher zu gelangen. Die nebenstehend abgebildete Bildschirmseite erscheint im Display des Gerätes und enthält die Liste der gespeicherten Messungen.
- Mit den Pfeiltasten (▲, ▼) und der Pfeiltaste ► wählen Sie "Abrufen", dann "IVCK" und bestätigen Sie mit ENTER, um nur die Ergebnisse der I-V Kenndatenmessung im Display darzustellen.
- "DATUM" steht f
  ür das Aufzeichnungs-Datum und Uhrzeit der im Messger
  ät gespeicherten Daten, "TYP" steht f
  ür den Typ des durchgef
  ührten Tests (LOWΩ, MΩ, IVCK)
- Mit der Pfeiltaste ► haben Sie Zugriff auf das Feld "Kommentare".
- 5. Es werden die Kommentare angezeigt, die der Benutzer bei der Datenabspeicherung für die Anlage eingetragen hat (siehe § 7.2).
- 6. Der Stern "\*" an einer Messung bedeutet, dass das Messgerät die Messungen mit Aufzeichnung der Einstrahlungs- und Temperaturwerten unter Verwendung eines externen Datenloggers (z.B. Solar-02) durchgeführt hat, aber die Werte wurden noch nicht übertragen oder stehen nicht zur Verfügung. Für derartige Messungen können keine auf Normbedingungen umgerechneten STC Werte angezeigt werden.
- 7. Mit **ESC/MENU** gelangen Sie ins Hauptmenü zurück.

15/05/12 15:34:26				
MEM	DATA		ТҮР	
001	08/04/2012	10:38	LOWΩ	
002	13/04/2012	12:15	MΩ	
003	15/05/12	12:20	IVCK	
	Effizienz	messu	ung	
IVCK, VDE				
Abruf				
Löschen 🕨				
Auswahl MEM- IVCK				

	15/06/12	15:34:26
	MEM	Kommentar
r	001	ANLAGE ROSA
۱	002*	ANLAGE Weiss
5		
r		
J		
t	Auswahl	MEM- IVCK
~		

15/06/12	2 15:34	:26	
MEM	IMP	STR	MOD
001	001	001	001
002	001	001	002
Auswah		MEM I	VCK

#### 7.3.2.1. Zugriff zu den abgespeicherten Daten – Numerische Anzeige

- Wählen Sie eine Zeile aus, die einem abgespeicherten 1 Ergebnis entspricht, und drücken Sie die ENTER Taste.
   Wählen Sie "Öffnen" und drücken Sie ENTER, um zur G
- Datenansicht in folgenden Formen zu gelangen:
  - Numerische Darstellungen der gemessenen Parameter unter Standard- (STC) und Betriebsbedingungen (OPC) für den IVCK Test.
  - Numerische Darstellungen der gemessenen Parameter bei Isolationsmessungen (MΩ) und Durchgangstest (LOWΩ).
- 3. Für den **IVCK** Test sind die Werte der folgenden Parameter vorhanden:
  - Modultyp / PV Modell
  - Einstrahlungswert ( nur mit optionaler Referenzzelle)
  - > Den Temperaturwert des Moduls (optional)
  - Die Mittelwerte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen
  - Die gemessenen Werte von Voc und Isc unter OPC Bedingungen
  - Die gemessenen Werte von Voc und Isc auf STC berechnet und das Teilergebnis resultierend aus dem Vergleich mit den hinterlegten Nennwerten.
- 4. Für den **M** $\Omega$  Test im FELD Modus sind die Werte der folgenden Parameter vorhanden:
  - Eingestellte Test-Nennspannung
  - Mindestgrenzwert, eingestellt auf Isolationsmessung
  - Typ des ausgewählten Modus
  - Der tatsächliche Wert der verwendeten Testspannung
  - Der Isolationswert des Pluspols Ri (+)
  - > Der Isolationswert des Minuspols Ri (-)
- 5. Für den **M** $\Omega$  Test im TIMER Modus sind die Werte der folgenden Parameter vorhanden:
  - Eingestellte Test-Nennspannung
  - Mindestgrenzwert, eingestellt auf Isolationsmessung
  - Typ des ausgewählten Modus
  - Der tatsächliche Wert der verwendeten Testspannung
  - Der Isolationswert des Pluspols Ri (+) min der Minimalwert der Isolationswiderstand des PV-Moduls / Zeichenfolge (oder anderer Metallmassen) getestet wird, kontinuierlich gemessen während der gesamten Messdauer
  - Die eingestellte Messzeit

١	15/05/12	15:34:26	
	MEM	Kom	mentar
•	001	ANLAC	GE ROSA
	002	ANLAG	GE Weiss
I			
I			
	Öffnen		
I	Ansicht	►	
l	Lösche	n 🕨	
	Auswahl	Μ	EM IVCK

15/05/12 15:34:2	26
Modul:	SUNP210 🔺
Irr	903W/m2
Tc (AUTO)	57°C
VocAvg@OPC	V
IscAvg@OPC	A
Voc@OPC	647V
Isc@OPC	5.35A
Voc@STC	787V OK
lsc@STC	5.72A OK
Ergeb	nis OK
Auswahl	IVCK

•	15/05/12 15:34	4:26	6	
	Test Iso Rimin Modus		1000 1.0 Feld	V MΩ
	Vtest 1065	V	1064	V
	Ri (+)		>100	MΩ
	Ri (-)		>100	MΩ
	Rp		72	MΩ
	Erge	bni	s: OK	
	Auswahl		ΜΩ	2 🔻

15/05/12 15:3	4:26	
Test Iso Ri min Modus	1000 1.0 Timer	V MΩ
Vtest	1020	V
Ri(+)min	>200	MΩ
Messdauer:	10s	
Erge	ebnis: OK	_
Auswahl	MΩ	2 🔻

# -MHT°

1.0

- - -

0.99

212.

Rcal

Rpe

ltest

Auswahl

Ω

Ω

Ω

LOWΩ

mΑ

6.	Für den $M\Omega$ Test im STRING Modus sind die Werte der	15/05/12	15:34:26	
	folgenden Parameter vorhanden:	Test Iso	1000	V
	Eingestellte Pr üfspannung	Ri min	1.0	MΩ
	Mindestgrenzwert, eingestellt f ür Isolationsmessung	Modus	String	
	Typ des ausgewählten Messmodus	Vtest	1020	V
	Der tatsächliche Wert der verwendeten Testspannung	Rp	>100	MΩ
	$ ightarrow$ Rp $\rightarrow$ Endwert der Messung durch die parallel von			
	Ri(+) und Ri (-) Werte, die mit der Ri min Grenze			
	mittels des Instrumentes Vergleich		Ergebnis: OK	
		Auswahl	MΩ	

- 7. Für den LOWΩ Test sind die Werte der folgenden15/05/1215:34:26Parameter vorhanden:RPE max
  - Eingestellter Grenzwert f
    ür den Durchgangstest
  - > Wert des Kalibrationswiderstandes der Messleitungen
  - Der Widerstandswert des zu messenden Gegenstands
  - > Der tatsächliche Wert des Prüfstromes

7.3.3.	Gespeicherte	Daten	löschen

- 1. Innerhalb der Liste der gespeicherten Ergebnisse 15/05/12 15: drücken Sie ENTER, um ins Untermenü zu gelangen. MEM
- 2. Wählen Sie "Löschen", drücken Sie die Pfeiltaste ►. Das Gerät ermöglicht die Auswahl der folgenden Elemente:
  - ➤ Letzten Wert löschen → Löschung der zuletzt abgespeicherten Messung
  - $\rightarrow$  Alle löschen  $\rightarrow$  Löschung aller Daten im Speicher
- Wählen Sie die gewünschte Option mit den Pfeiltasten (▲,▼) und bestätigen Sie mit ENTER.
- 4. Mit **ESC/MENU** gelangen Sie ins Hauptmenü zurück.

Э	15/05/12	15:34:26
	MEM	TYP
S	001	IST 08/04/2010
	002	REG 13/04/2010
t		
ſ	Offnen	
	Auswa	Lösch Letzt
	Lösche	Lösch Alles
	Auswahl	MEM EFF

Ergebnis: OK

# 8. VERBINDUNG DES GERÄTES MIT DEM PC

# WARNUNG

- Das Messgerät kann über das Schnittstellenkabel C2006 an einen PC angeschlossen werden.
- Bevor die Datenübertragung stattfinden kann, müssen am PC jedoch das Programm Topview und die Treiber für das C2006 Kabel installiert werden.



- Die zu benutzende Schnittstelle darf nicht schon durch anderes Zubehör oder Anwendungen, wie beispielsweise Maus oder Modem belegt sein. Schließen Sie alle laufenden Prozesse im Windows Task-Manager.
- Optische Schnittstellen emittieren Infrarot LED Strahlen. Blicken Sie nicht in den IR Strahl. Nach IEC/EN60825-1 gelten f
  ür diese Strahlen die Klasse 1M LED Sicherheitsvorschriften.

Zur Übertragung der gespeicherten Messdaten auf einen PC, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie das Messgerät mit der ON/OFF Taste ein.
- 2. Schließen Sie den PC über das mitgelieferte optische/USB Kabel C2006 an.
- 3. Drücken Sie ESC/MENU, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- 4. Mit den Pfeiltasten (▲,▼) wählen Sie "**PC RS232**" und bestätigen Sie mit **ENTER**.

15/05/	12 15:34:26		
IVCK	PV Modul /StringTest		
LOW	$LOW\Omega$ Niederohmmessung		
MΩ	Isolationsmessung		
EFF	Leistungsmessung		
SET	Einstellungen		
DB	Datenbank		
MEM	Speicher		
PC	RS-232		
A	Auswahl mit Enter		
	MENU		

5. Hiermit erscheint die folgende Anzeige:

6. Verwenden Sie die TopView Software zum Übertragen der Messdaten vom Messgerätespeicher auf den PC (Einzelheiten hierzu erfahren Sie in der Online-Hilfe dieser Software).



# 9. WARTUNG UND PFLEGE

#### 9.1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Gerät, das Sie gekauft haben, ist ein Präzisionsinstrument. Überschreiten Sie niemals die technischen Grenzwerte in dieser Bedienungsanleitung bei der Messung oder bei der Lagerung, um mögliche Beschädigungen oder Gefahren zu vermeiden.

Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohem Luftfeuchtigkeitspegel oder hohen Temperaturen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus.

Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch wieder aus. Falls das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt werden wird, entfernen Sie die Batterien, um Flüssigkeitslecks zu vermeiden, die die innere Schaltkreise des Gerätes beschädigen könnten.

#### 9.2. BATTERIEWECHSEL

Die Gerätebatterien müssen gegen frische Batterien ausgetauscht werden, sobald das Symbol "\_\_\_\_\_" auf dem Display erscheint oder wenn während einer Messung "low battery" angezeigt wird.



# WARNUNG

Nur Fachleute oder ausgebildete Techniker sollten dieses Verfahren durchführen. Entfernen Sie alle Kabel aus den Eingans-Anschlüssen, bevor Sie diese Tätigkeit durchführen.

- 1. Drücken und halten Sie die ON/OFF Taste, um das Gerät auszuschalten.
- 2. Ziehen Sie die Anschlusskabel aus den Eingangsbuchsen.
- 3. Drehen Sie die Befestigungsschraube aus dem Batteriefachdeckel, legen Sie die Schraube beiseite und entfernen Sie den Deckel.
- 4. Entnehmen Sie alle Batterien aus dem Batteriefach, ersetzen Sie diese durch frische Batterien gleicher Größe (siehe § 10.5) und beachten Sie bitte die richtige Polung.
- 5. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und befestigen Sie ihn mit der beiseitegelegten Schraube.
- 6. Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien umweltgerecht. Verwenden Sie dabei die geeigneten Behälter zur Entsorgung.

#### 9.3. REINIGUNG

Zum Reinigen des Gerätes kann ein weiches trockenes Tuch verwendet werden. Benutzen Sie keine feuchten Tücher, Lösungsmittel oder Wasser, usw.

#### 9.4. LEBENSENDE



**WARNUNG**: Das Symbol auf dem Gerät zeigt, dass die Gerätschaft und seine Zubehörteile und die internen Batterien getrennt gesammelt und korrekt entsorgt werden müssen.

# **10. TECHNISCHE DATEN**

#### 10.1. TECHNISCHE DATEN DER LEISTUNG EINER PV-INSTALLATION

Die Messgenauigkeit ist angegeben als [%Abl.+(Ziff.)\*Auflösung] bei 23°C± 5°C, <80%HR

#### **DC Spannung**

Bereich [V]	Auflösung [V]	Genauigkeit
5.0 ÷ 199.9	0.1	$(1.00)$ (Able $\sim$ ) $27$ iff )
200.0 ÷ 999.9	0.5	$\pm$ (1.0%ADISG. + 22III.)

#### **Gleichstrom (mit externer Strommesszange)**

Bereich [mV]	Auflösung [mV]	Genauigkeit
-1100 ÷ -5	0.1	(0.5%) (hlor $(0.5%)$ (h
5 ÷ 1100	0.1	$\pm (0.5\% ADISG. + 0.6 MV)$

Stromstärkenwerte werden IMMER mit positivem Vorzeichen angezeigt. Eingangsspannungen < 5mV Spannung werden ignoriert.

FS DC Strommesszange [A]	Bereich [A]	Minimum Wert lesen [A]
1< FS ≤ 10	0.001	0.05
10< FS ≤ 100	0.01	0.5
100< FS ≤ 1000	0.1	5

#### DC Leistung (Vmess > 150V)

FS Zange [A]	Bereich [W]	Auflösung [W]	Genauigkeit
1< FS ≤ 10	0.000k ÷ 9.999k	0.001k	±(1.5%Abl. + 3Ziff)
10< FS ≤ 100	0.00k ÷ 99.99k	0.01k	(Imis < 10%FS) +(1.5%AbL)
100< FS ≤ 1000	0.0k ÷ 999.9k	0.1k	(Imis ≥ 10%FS)

Vmess = Spannung bei der gemessenen Leistung; Imess = Strom, der bei der Leistung gemessen wurde

#### Einstrahlung (mit Referenzzelle HT304N)

Bereich [mV]	Auflösung [mV]	Genauigkeit
1 ÷ 40.0	0.02	±(1.0%Abl. + 0.1mV)

#### Temperatur (mit Fühler des Typs PT300N)

Bereich [°C]	Auflösung [°C]	Genauigkeit
-20.0 ÷ 100.0	0.1	±(1.0%Ablsg. + 1°C)

#### **10.2. TECHNISCHE DATEN DER FUNKTION IVCK**

#### DC Spannung @ OPC

Bereich [V]	Auflösung [V]	Genauigkeit
5.0 ÷ 199.9	0.1	(1.00) (Ablace ) $(27)$ (ff)
200.0 ÷ 999.9	0.5	$\pm$ (1.0%ADISG. + 22III.)

Minimum VPN Spannung an den Test zu starten: 15V

#### DC Strom @ OPC

Bereich [A]	Auflösung [A]	Genauigkeit
0.10 ÷ 15.00	0.01	±(1.0%Ablsg. + 2Ziff.)

#### **DC Spannung @ STC**

Bereich [V]	Auflösung [V]	Genauigkeit
5.0 ÷ 199.9	0.1	(4.00) (Ablace + 27) iff )
200 ÷ 999	1	$\pm$ (4.0%ADISG. + 22III.)

#### DC Strom @ STC

Bereich [A]	Auflösung [A]	Genauigkeit	
0.10 ÷ 15.00	0.01	±(4.0%Ablsg. + 2Ziff.)	

#### Einstrahlung (mit Referenzzelle HT304N)

Bereich [mV]	Auflösung [mV]	Genauigkeit
1 ÷ 40.0	0.02	±(1.0%Abl. + 0.1mV)

#### Temperatur (mit Fühler des Typs PT300N)

Bereich [°C]	Auflösung [°C]	Genauigkeit
-20.0 ÷ 100.0	0.1	±(1.0%Ablsg. + 1°C)

#### 10.3. TECHNISCHE DATEN DER ELEKTRISCHEN SICHERHEIT Durchgang der Schutzleiter (LOWΩ)

Bereich [Ω]	Auflösung [Ω]	Genauigkeit
0.00 ÷ 1.99	0.01	
2.0 ÷ 19.9	0.1	±(2.0%Ablsg. + 2Ziff.)
20 ÷ 199	1	

Teststrom >200mA DC bis 2 $\Omega$  (Kabel eingeschlossen), Auflösung 1mA, Genauigkeit  $\pm$ (5.0%Ablesung + 5Ziffern) Leerlaufspannung  $4 < V_0 < 10V$ 

#### Isolationswiderstand (MΩ) – Modus TIMER

Testspannung [V]	Bereich [MΩ]	Auflösung [MΩ]	Genauigkeit
	0.01 ÷ 1.99	0.01	
250, 500, 1000	2.0 ÷ 19.9	0.1	±(5.0%Abl. + 5Ziff)
	20 ÷ 199	1	
Leerlaufspannung	<1.25 x Nennprüfspannung		

<1.25 x Nennprüfspannung

Kurzschlussstrom Generierte Spannung

< 15mA (Spitze) für jeden Prüfspannung Auflösung 1V, Genauigkeit ±(5.0%Ablesung + 5Ziffern) @ Rmess> 0.5% FS

Nennmessstrom > 1mA auf 1kΩ bei Vnom

#### Isolationswiderstand (MΩ) – Modus FELD(\*), STRING (\*\*)

Testspannung [V]	Bereich [MΩ]	Auflösung [MΩ]	Genauigkeit (***)
250 500 1000	0.1 ÷ 1.9	0.1	
250, 500, 1000	2 ÷ 99	1	$\pm (20.0\% ADI. + 52III)$
(*)Für FELD-Modus	wenn VPN> 1V die minimale	e Spannung VEP und VEN für	<sup>•</sup> die Berechnung der Ri (+) und Ri (-) ist 1V
(**) Für STRING-Modus	Minimum VPN Spannung ar	n den Test zu starten: 15V	, .,
Leerlaufspannung	<1.25 x Nennprüfspannung		
Kurzschlussstrom	< 15mA (Spitze) für jeden P	rüfspannung	
Generierte Spannung	Auflösung 1V, Genauigkeit	±(5.0%Ablesung + 5Ziffern) @	2 Rmess> 0.5% FS
Nennmessstrom	> 1mA auf 1k $\Omega$ bei Vnom	/	
		$\max \left\{ R^{+} \right\}$	$\left \frac{R^{-}}{R}\right  \geq 100$
(**) Für FELD-Modus:	Hinzufügen 5 Ziff, für die Ge	enauigkeit, wenn $\min \{ R^+ \}$	$R^{-}$

(\*\*) Für FELD-Modus:

Hinzufügen 5 Ziff. für die Genauigkeit, wenn  $\min\{R^+,R^-\}$ 

#### 10.4. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

#### 10.4.1. Allgemein

Sicherheit des Gerätes: EMC: Sicherheitsstandard von Messzubehör: Messungen: Isolation: Verschmutzungsgrad: Messkategorie: IEC/EN61010-1 IEC/EN61326-1 IEC/EN61010-031 IEC/EN62446 und VDE 0126-23 (IVCK, LOW $\Omega$ , M $\Omega$ ) Doppelte Isolation 2 CAT III 300V zu Erde Max 1000V zwischen den Eingängen P, N, E, C

#### 10.5. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

#### **Display und Datenspeicher**

Typ des Displays: Speicherdaten: PC Schnittstelle: LCD, 128x128 pxl, mit Hintergrundbeleuchtung max 999 optisch / USB

#### Eigenschaften des Funkmoduls

Frequenzbereich: R&TTE Kategorie: Maximale Sendeleistung: Maximaler Verbindungsabstand via RF: 2.400 ÷ 2.4835GHz Klasse 1 30μW 1m



#### Wirkungsgrad der PV-Anlagen

Messintervalle: Speicher des SOLAR-02:

#### Stromversorgung

Batterietyp: Batteriewarnanzeige: Batterielebensdauer: Automatische Ausschaltung:

#### 6 x1,5 V alkalisch Typ AA LR06 MN1500 Das Symbol "\_\_\_\_\_" erscheint auf dem Display ca. 120 Stunden (PV Effizienz) Nach 5 Minuten Nichtgebrauch

5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 900, 1800, 3600s

ca. 1,5 Stunden (bei Intervall = 5s) ca. 8 Tage (bei Intervall = 600s)

#### Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (L x B x H): Gewicht (inklusive Batterie): 235 x 165 x 75mm 1,2kg

#### 10.6. KLIMABEDINGUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH

Bezugstemperatur: Betriebstemperatur: Zulässige Betriebs-Luftfeuchtigkeit: Lagerungstemperatur: Lager-Luftfeuchtigkeit: Maximale Betriebshöhe: DEN GEBR 23° ± 5°C 0 ÷ 40°C <80%RF -10 ÷ 60°C <80%RF

2000m

Dieses Gerät ist konform im Sinne der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EWG, (LVD) und der EMV Richtlinie 2004/108/EWG

Dieses Produkt ist konform im Sinne der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

#### 10.7. STANDARDLIEFERUMFANG

- KITGSC4: Set aus 4 farbigen Sicherheitsmessleitungen 4mm Buchse, je 2m lang + 4 farbige Krokodilklemmen
- KITPV3: Set aus 2 Adaptern mit MC3 Verbindungsstecker und Kupplung
- KITPV4: Set aus 2 Adaptern mit MC4 Verbindungsstecker und Kupplung
- DC Stromwandler HT4004 10A/100A DC
- TOPVIEW : Windows Protokoll Software + optisches /USB Kabel C2006

# -WHT°

- BORSA2051: Schutz- und Aufbewahrungstasche für Gerät und Zubehör
- ISO9000 Kalibrationsprotokoll
- 6 Batterien 1,5V Typ AA
- Benutzer-Handbuch

#### 10.8. OPTIONALES ZUBEHÖR

- **SOLAR02:** externer Datenlogger zur <u>drahtlosen</u> Übertragung der gespeicherten Messdaten aus der Einstrahlungs- & Temperaturmessung
- Messdalen aus der Einstrahlungs- & Temperalumessung
- HT304N Duo- Referenz-Zelle für die Einstrahlungsmessung in W/m<sup>2</sup>
   M304 Inklinometer (zur Überprüfung des Einstrahlungswinkel)
- M304 Inklinometer (zur Überprüfung des Einstrahlungswinkel)
   Sonde für die Temperaturmassung der Selermedule
- **PT300N** Sonde für die Temperaturmessung der Solarmodule
- VA300 robuster Geräteschutzkoffer Ausführung deluxe
- Sortimo Boxx Systemkoffer
- **KIT EXT10** 4 Leiter Anschlussverlängerung 10m
- HT98U Stromwandler 1000A AC/DC

#### 11. ANHANG – THEORETISCHE INFORMATIONEN 11.1. WIRKUNGSGRADSTEST DER PV-ANLAGEN

Korr. Typ	Verwendete Temperatur (Tcel)	Berechnung von nDC	Bez.
T.mod.	Tcel = Tmoduli_Mis	$\begin{bmatrix} 1 & (se Tcel \le 40^{\circ}C) \end{bmatrix}$	
T.env.	$Tcel = \left(Tamb + \left(NOCT - 20\right) \times \frac{Irr}{800}\right)$	$Rfv2 = \begin{cases} 1 - (Tcel - 40) \times \frac{ \gamma }{100} & (se Tcel > 40^{\circ}C) \\ daher \\ nDC = \frac{P_{dc}}{\left[ Rfv2 \times \frac{G_p}{G_{STC}} \times P_n \right]} \end{cases}$	CEI 82- 25
nDC	Tcel = Tmoduli_Mis	$nDC = \frac{G_{STC}}{G_p} \times \left[1 + \frac{ \gamma }{100} \times (T_{cel} - 25)\right] \times \frac{P_{dc}}{P_n}$	

Wobei:

Symbol	Beschreibung	Messeinh eit
$G_p$	Einstrahlung auf PV Moduloberfläche	$\left[ W/m^{2} \right]$
G <sub>STC</sub>	Einstrahlung unter Standardbedingungen = 1000	$\left[ W/m^{2} \right]$
$P_n$	Nennleistung = Summe aller Pmax der PV Module, die bei der Messung mit einbezogen werden	[kW]
$P_{dc}$	DC Leistung, gemessen am Ausgang der PV-Anlage	[kW]
Rfv2	Korrekturfaktor nach der Temperatur der PV-Zellen (Tcel), gemessen oder berechnet nach dem ausgewählten Typ von Korrekturverhältnis	
$\gamma$	Absolutwert des Temperaturkoeffizienten von Pmax der PV-Module, die bei der Messung mit einbezogen werden	[%/°C]
NOCT	(Normal Operating Cell Temperature) = Betriebsnenntemperatur der PV Zellen (800W/m <sup>2</sup> , 20°C, AM=1.5, Luftgeschwindigkeit =1m/s).	[%/°C]

Die oben genannten Angaben sind bei folgenden Bedingungen gültig: Einstrahlung > Min Einstrahlung (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes) und "stabiler Einstrahlung", d.h. bei jedem Test, mit IP  $\leq$  1min, muss der Unterschied zwischen dem gemessenen maximalen und minimalen Einstrahlungswert <20W/m<sup>2</sup> sein.

Im Allgemeinen kann das Ergebnis wie folgt sein:

- Analyse nicht möglich: wenn die Einstrahlung keinen stabilen Wert erreichen kann, oder geringer als der eingestellte Mindestgrenzwert ist, oder der Wirkungsgrad keinen gültigen Wert während der gesamten Aufzeichnung erreicht (also nDC > 1.15)
- Das Gerät wird keine Ergebnisbewertung mit JA oder NEIN anzeigen wenn die Auswahl "nDC" Temperaturkorrektur eingestellt worden ist.

#### **12. SERVICE**

#### 12.1. GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Gerät gewähren wir Garantie auf Material- oder Produktionsfehler, entsprechend unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Während der Garantiefrist behält sich der Hersteller das Recht vor, das Produkt wahlweise zu reparieren oder zu ersetzen. Falls Sie das Gerät aus irgendeinem Grund für Reparatur oder Austausch einschicken müssen, setzen Sie sich bitte zuerst mit dem lokalen Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Transportkosten werden vom Kunden getragen. Vergessen Sie nicht, einen Bericht über die Gründe für das Einschicken beizulegen (erkannte Mängel). Verwenden Sie nur die Originalverpackung. Alle Schäden beim Versand, die auf Nichtverwendung der Originalverpackung zurückzuführen sind, hat auf jeden Fall der Kunde zu tragen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personenoder Sachschäden.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Reparatur und/oder Ersatz von Zubehör und Batterie (nicht durch die Garantie gedeckt)
- Reparaturen, die aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder durch unsachgemäße Kombination mit inkompatiblen Zubehörteilen oder Geräten erforderlich werden.
- Reparaturen, die aufgrund von Beschädigungen durch ungeeignete Transportverpackung erforderlich werden.
- Reparaturen, die aufgrund von vorhergegangenen Reparaturversuchen durch ungeschulte oder nicht autorisierte Personen erforderlich werden.
- Geräte, die modifiziert wurden, ohne dass das ausdrückliche Einverständnis des Herstellers dafür vorlag.
- Gebrauch, der den Eigenschaften des Gerätes und den Bedienungsanleitungen nicht entspricht.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf ohne das Einverständnis des Herstellers in keiner Form reproduziert werden

Unsere Produkte sind patentiert und unsere Warenzeichen eingetragen. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen und Preise aufgrund eventuell notwendiger technischer Verbesserungen oder Entwicklungen zu ändern

#### 12.2. SERVICE

Für den Fall, dass das Gerät nicht korrekt funktioniert, stellen Sie vor der Kontaktaufnahme mit Ihrem Händler sicher, dass die Batterie und die Kabel korrekt eingesetzt sind und funktionieren, und sie ersetzen, wenn nötig. Stellen Sie sicher, dass Ihre Betriebsabläufe der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Vorgehensweise entsprechen.

Falls Sie das Gerät aus irgendeinem Grund für Reparatur oder Austausch einschicken müssen, setzen Sie sich bitte zuerst mit dem lokalen Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Transportkosten werden vom Kunden getragen. Vergessen Sie nicht, einen Bericht über die Gründe für das Einschicken beizulegen (erkannte Mängel). Verwenden Sie nur die Originalverpackung. Alle Schäden beim Versand, die auf Nichtverwendung der Originalverpackung zurückzuführen sind, hat auf jeden Fall der Kunde zu tragen.


YAMUM0053HT0

